
Procedura uaktualnienia oprogramowania (firmware) centrali
z wersji 3.XX do wersji 4.XX

W wersji 4.00 firmware centrali CB32 wprowadzono szereg nowych funkcji i opcji, które należy ustawić po uaktualnieniu centrali z wersji 3.03 lub starszej. Można to zrobić z poziomu komputera PC z podłączoną centralą CB32 i uruchomionym programem CB32 Configurator, lub z poziomu menu centrali. W pierwszym przypadku należy postępować następująco:

- a) ustawić w opcjach programu CB32 Configurator wersję firmware 3.00..3.99,
- b) wczytać ustawienia z centrali i zapisać do pliku,
- c) uaktualnić firmware centrali do wersji 4.XX,
- d) ustawić w Opcjach CB32 Configurator wersję firmware 4.00..4.29,
- e) przejrzeć i dokonać wyboru ustawień,
- f) wysłać ustawienia do centrali CB32.

Jeżeli wyboru ustawień dokonujemy bezpośrednio w menu centrali, należy przejrzeć funkcje zgodnie z poniższą listą ułożoną wg numeracji w instrukcji obsługi CB32 i wprowadzić potrzebne zmiany:

- 5.4. Użytkownicy->Blokowanie użytkowników*
- 5.5. Użytkownicy->Numer telefonu*
- 5.6. Użytkownicy->Funkcje telefonu*
- 5.7. Użytkownicy->Rodzaj pilota*
- 6.6. Ustawianie czasów->Korekta zegara
7. Powiadomienie telefonem lub modulem GSM: należy przejrzeć i ustawić wszystkie podpunkty za wyjątkiem 7.1. (Tel. centrum SMS)
9. Sposób sygnalizacji uzbrojenia: należy przejrzeć i ustawić wszystkie punkty.

* wyboru tych ustawień należy dokonać dla każdego użytkownika z osobna.