

BCS Manager 1.5

Konfiguracja P2P



1. Konfiguracja urządzenia:

- a) Uruchomić aplikację BCS Manager. Następnie Program Narzędziowy
- b) Kliknąć szukaj urządzeń i po zapełnieniu listy wybrać to, które będzie dodane do chmury.



1	COLS VIN																						
~	Filtr urządzeń 🔗	Zatrs	zymaj							Ustawienia	Ustawienia Zakres adresów:	Ustawienia Zakres adresów: 192.168	Ustawienia Zakres adresów: 192.168 -	Ustawienia Zakres adresów: 192.168 • 192	Ustawienia Zakres adresów: 192.168 • 192.1	Ustawienia Zakres adresów: 192.168 - 192.16	Ustawienia Zakres adresów: 192.168 - 192.168	Ustawiena Zakres adresów: 192.168 - 192.168	Ustawienia Zakres adresów: 192.168 - 192.168	Ustawienia Zakres adresów: 192.168 - 192.168	Ustawienia Zakres adresów: 192.168 - 192.168	Ustawiena Zakres adresów: 192.168 - 192.168 -	Ustawienia Zakres adresów: 192.168 - 192.168
*	IP	-	Typ	MAC		Producent																	
ADCONTA																							
ADALEATOR	192.168				BCS Point IP																		
		ø p																					
	192.168				BCS Point IP																		
		ø p																					
	192.168	00 N	NR		BCS Eco/Line/Pro SDK																		
		ø P																					
	192.168				BCS Eco/Line/Pro SDK																		
		🥑 P																					
	192.168				BCS Eco/Line/Pro SDK																		
	192.168																						
		# P																					
	192.168				BCS Eco/Line/Pro SDK																		
		ø P																					
	192.168				BCS Point IP																		
		e P																					
	192.168																						
		ø P																					
	192.168	00 N	NR		BCS Point IP																		
	192.168																						
		e P																					
	192.168																						
		e P																					
	192.168																						
		e P																					
	192.168																						
		et P																					
	Znalezione urządzenia: 2	208																					

c) Pojawi się przycisk "Akcje" Należy go kliknąć, wybrać "Skonfiguruj serwer P2P" i następnie "skonfiguruj chmurę BCS".



d) W nowym oknie podać nazwę użytkownika i hasło do urządzenia i kliknąć "Zastosuj". Po chwili wyświetli się informacja o statusie konfiguracji chmury w urządzeniu.



2. Tworzenie konta P2P:

- a) W przeglądarce internetowej otworzyć stronę p2p.bcscctv.pl
- b) Kliknąć odnośnik "Rejestracja"

Email		Eng	lish Polski
Hasło			
	Przypomnienie hasła	Reiestracia	Zaloqui

c) Wypełnić formularz rejestracyjny. Identyfikator urządzenia to numer seryjny. Kliknąć "Zarejestruj".

uzytkownik@uzytkownik.pi	
Nazwa	
dowolna	
Hasło	
Powtórz hasło	
Podpowiedź hasła	
podpowiedz	
Identyfikator urządzenia	
numer seryjny	
LI ITT	Contractor of the local division of the loca

d) Zalogować się na utworzone konto podając email i hasło w celu weryfikacji czy urządzenie podane podczas rejestracji widnieje na liście urządzeń.

sta urządzen:	Dodaj urządzenie			
dentyfikator urządzenia	Nazwa	Udostępnij	Zmień nazwę	Usuń
1102007-0141-010-000020	P-NVR1602-4K-II	Udostępnij	Zmień nazwę	Usuń
102201401217500076	BCS-P-NVR0801-4K-E	Udostępnij	Zmień nazwę	Usuń
MORTH25.429	BCS-NVR16025ME-II	Udostępnij	Zmień nazwę	Usuń
KEEDE APAZON EP	BCS-XVR16024KE-II	Udostępnij	Zmień nazwę	Usuń
0000074607400	NVR1604-4K-III	Udostępnij	Zmień nazwę	Usuń
dostępniasz ur	ządzenia: _{Nazwa}	Użytkownicy		Udostępnij
210201401217500075	BCS-P-NVR0801-4K-E	a lastonetago Constaligneta Charraschiger	annan A	Zmień

- e) Użytkownik może:
 - zmienić nazwę urządzenia w celu lepszej identyfikacji
 - udostępnić urządzenie innemu użytkownikowi chmury
 - umożliwić rejestrację innemu użytkownikowi z wykorzystaniem własnego numeru seryjnego
 - przekazać prawo własności urządzenia na innego użytkownika

3. Praca z urządzeniami z chmury

- a) Uruchomić i zalogować się w aplikacji BCS Manager
- b) Z bloku Ustawień kliknąć "Chmura"

BCSMANAGER	V1.8.821		CPU: 4% R	AM: 77% HDD: 75% wtorek, 9 kwietnia 2019 11:48:31 👗 🔒 ? – 🗗 🗙
EXTERN STATIONY	LOGIN	PODSTAWOWE	ZAAWANSOWANE	
CHARLES A	admin Online: 2 h 45 min Online: 0 v 02241, 09 04 2019	Oglądaji, nagrywaj, stenuj PTZ	KONF. URZĄDZEŃ Wyszukuj i modyfikaj wrządzania	ZARZĄDZANIE KONTAMI Zarządzaj użytkownikami oraz ich uprawnieniami
	nggowanne. Porcradhie 16:59:36, 08.04.2019 (admin) Ucradbania online: 12/27	OD TWARZANIE Oglądaj zaviesne nagrania	KONF. ZAAV/ANSOWANA Konfiguracja urządzań specjalnych	CHMURA Konfigunų uządzenia w chmuze
	11:48:31 wtorek, 9 kwietnia 2019	LOG OPERACJI Przeglądaj logi systemowe	REGULY ALARIMÓW Definiuj automatyczne reakcje	USTAWIENIA APLIKACJI Zmikniaj ustawišnia aplikacji
		E-MAPA Polaz mapq	TRASY I ZADANIA Organizaj lury w zadania	PROGRAM NARZEDZIOWY Uruchem program BCSCoefgTools
			RAPORTY Raporty i konfiguracja LPR	KONF. STANOWISK Łączenie stanowisk z kamerami
				BCSMANAGER
Powiadomienia 🗙				

c) W nowym oknie kliknąć "Dodaj użytkownika"



- d) Uzupełnić pola "Nazwa użytkownika" i "hasło", następnie kliknąć "Zachowaj"
- e) Na liście pojawi się użytkownik wraz ze wszystkimi urządzeniami dodanymi do chmury.

BCSMANAGER							RAM: 77% HDD: 75% wtorek,	9 kwietnia 2019 11:48:38 👗 🔒 🤶	- @ ×
DIRAN STARTOWY	Uzytkownicy chmury							Dodaj užytkownika Usuń użytk	kownika
	Elsoni Elsosthigi P. Store Ord I. et al. P. aventeo del a. P. aventeo del a. P. aventeo del a. P. aventeo del a. Nonteo del a. B. S P. aventeo del a. B. S Aventeo del a. B. Aventeo del a. B. S Aventeo del a. B. Aventeo del a.	Status w chimurze Typ Załogowany W kotejce W kotejce W kotejce W kotejce W kotejce W kotejce W kotejce	Status WR Offline	Numer senjny	Linia produktiwa BCS Point IP BCS Point IP BCS Ecclusie/Pro SDK BCS Ecclusie/Pro SDK BCS Point IP BCS Ecclusie/Pro SDK BCS Point IP BCS Point IP				
Powiadomienia 🗙									

f) Ostatnim krokiem jest podwójne kliknięcie na urządzeniu i poprawienie Nazwy użytkownika i Hasła (aplikacja wykorzystuje hasła domyślne). Kliknąć Zapisz. Po wprowadzeniu zmian urządzenia powinny zmienić status na Online a kolor ikon na zielony.

EDYTUJ URZĄDZENIE		
	Ogólne	
Nazwa urządzenia:	P-SNVR-0401-4	IK-4P
Protokół:	BCS Point IP	
Nazwa grupy:	P2P BCS	▼
Nazwa użytkownika:	admin	
Hasło:	•••••	۲
		Pobierz info
	Szczegóły	
Numer seryjny:		
Wejść video:	0	
Wyjść video:	0	
Wejść alarmowych:	0	
Wyjść alarmowych:	0	
		1

g) Z bloku Podstawowe BCS Manager'a wybrać podgląd bieżący. W zakładce "kanały" będą widniały również urządzenia z chmury.

4. Dodawanie kolejnych urządzeń do chmury

- a) W przeglądarce internetowej otworzyć stronę p2p.bcscctv.pl
- b) Zalogować się na swoje konto.
- c) Kliknąć "Dodaj urządzenie"
- d) Wprowadzić dowolną nazwę dla urządzenia i jego numer seryjny jako identyfikator.
- e) Kliknąć "Dodaj"



Żadne powielanie tego podręcznika, w całości lub w części (z wyjątkiem krótkich cytatów w krytycznych artykułach lub recenzjach), nie może być dokonane bez pisemnej zgody NSS Sp. z o.o.



Copyright © NSS Sp. z o.o.

CE