



-0230



SmartLine020-2/020-4/036-4

Konwencjonalna centrala przeciwpożarowa

# Instrukcja Użytkownika



# GameOver

# Spis Treści

# Rozdział 1 Opis centrali

1.1 Informacje o importerze	3
1.2 Model i typ urządzenia	3
1.3 Dokumentacja dołączona do urządzenia	4
1.4 Edycja instrukcji	4
1.5 Płyta czołowa - interfejs użytkownika	4
1.5.1 Komendy	. 4
1.5.2 Sygnalizacja	. 5
1.6 Terminal wyniesiony	6
1.6.1 Wyświetlacz LCD	. 7
1.6.2 Diody LED	. 7

# Rozdział 2 Użytkowanie systemu

2.1 Uprawnieni użytkownicy (personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo) 8	3
2.2 Sygnalizacja zagrożenia (diody LED na płycie czołowej)9	9
2.2.1 Użytkownicy obiektu 9	)
2.2.2 Uprawnieni użytkownicy 9	)
2.3 Sygnalizacja usterek (diody LED na płycie czołowej) 9	)
2.3.1 Użytkownicy obiektu USTERKA	9
2.3.2 Uprawnieni użytkownicy	9
2.4 Sygnały informacyjne (diody LED na płycie czołowej) 1	0
2.5 Informacje na wyświetlaczu LCD1	0
2.5.1 Sygnalizacja alarmów 1	0
2.5.2 Sygnalizacja Prealarmów, Wczesnego ostrzegania, Monitorowania 1	1
2.5.3 Sygnalizacja usterek 1	12

2.5.4 Sygnalizacja zablokowań i testów	13
2.6 Przeglądanie pamięci zdarzeń	13

# Rozdział 1

# **Opis centrali**

# 1.1 Informacje o importerze

50-265 Wrocław	01-797 Warszawa
ul. BEMA 7/9	ul. POWĄZKOWSKA 15
tel: +48 71 327 90 60	tel: +48 22 562 30 11
fax: +48 71 327 75 52	fax: +48 22 562 30 30
e-mail: wroclaw@vidicon.pl	e-mail: handlowy@vidicon.pl

# 1.2 Model i typ urządzenia

- Nazwa: Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożarowej
- Model: SmartLine020-2/020-4/036-4
- Rok produkcji: od 2008

# 1.3 Dokumentacja dołączona do urządzenia

- Instrukcja instalacji i programowania
- Instrukcja użytkownika

# 1.4 Edycja instrukcji

Tytuł: SmartLine020-2/020-4/036-4 Instrukcja Użytkownika

- Wydanie, wersja: 1.1.0
- Miesiąc i rok druku: Maj 2008
- Kod instrukcji: DCMUINE0SLINE036

# 1.5 Płyta czołowa - interfejs użytkownika



#### Rysunek 1 – Płyta czołowa centrali

#### 1.5.1 Komendy

Ważne:

Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji instalacji i programowania, punkt 5.1 "Płyta czołowa centrali".

	Nazwa przycisku	Poziom 1 - wszyscy użytkownicy	Poziom 2 - uprawnieni użytkownicy
[A]	▲/▼/ OK/ESC	Przyciski nawigacji	Przyciski nawigacji
[B]	Gniazdo klucza dostępu do poziomu 2	Klucz w pozycji pionowej lub nie włożony	Klucz w pozycji poziomej
[C]	WYCISZ	Wciśnięcie tego przycisku wycisza brzęczyk centrali.	Dezaktywuje wyjścia zdefiniowane jako wyciszalne. Pozostaną one wyłączone aż do wystąpienia następnego zdarzenia aktywującego. Przycisk WYCISZ działa w sposób bistabilny - wyłączone wyjścia mogą zostać ponownie aktywowane poprzez ponowne wciśnięcie przycisku.
[D]	RESET		Wciśnięcie tego przycisku kasuje wszystkie aktywne zdarzenia oraz usuwa je z listy zdarzeń aktywnychi i przywraca system do stanu czuwania.
[E]	EWAKUACJA	Wciśnięcie w trakcie prealarmu, spowoduje pominięcie czasu prealarmu i przejście systemu do stanu pełnego alarmu (np. uaktywni syreny i powiadomienie alarmowe)	Wciśnięcie w czasie, gdy prealarm nie występuje, wywoła alarm centrali.
[F]	WERYFIKACJA		Wciśnięcie w trakcie prealarmu, przedłuży bieżący czas prealarmu o dodatkowy czas weryfikacji (można to zrobić tylko raz).
	Komendy modułu sterowania systemem gaszenia (jeśli jest zainstalowany)		
[G]	BLOKADA GASZENIA		Jednokrotne wciśnięcie wyłącza system gaszenia, powtórne wciśnięcie uruchamia go ponownie.
[H]	BLOKADA AUTOMATYCZNA		Jednokrotne wciśnięcie wyłącza automatyczne sterowanie systemem gaszenia. Ponowne

		wciśnięcie uaktywnia je znowu.
[I]	BLOKADA RĘCZNA	Jednokrotne wciśnięcie wyłącza ręczne sterowanie systemem gaszenia. Ponowne wciśnięcie uaktywnia je znowu.

# 1.5.2 Sygnalizacja

	Nazwa	Świeci:	Miga:
[J]	Wyświetlacz LCD		
[K]	WYCISZONA LED (żółta)	Sygnalizuje, że system został wyciszony.	
[L]	ZABRONIONY RESET LED (żółta)	W czasie prealarmu sygnalizuje, że nie można zresetować systemu. Reset będzie możliwy, kiedy wszystkie wyjścia zostaną wyłączone i dioda ZABRONIONY RESET zgaśnie.	
[M]	ALARM LED (czerwona)	Sygnalizuje wystąpienie alarmu w strefie (wywołanego przez detektor, przycisk pożarowy, etc.), powodującego przejście centrali do pełnego alarmu.	
[N]	PRE-ALARM LED (czerwona)	Sygnalizuje stan prealarmu, czyli zaprogramowanego opóźnienia alarmu z danej strefy (linii) wywołanego przez detektor	
	Nazwa	Świeci:	Miga:
[O]	USTERKA LED (żółta)	Sygnalizuje występującą usterkę - wyświetlacz pokaże jej dokładny opis.	Sygnalizuje ustąpienie usterki. Aby sprawdzić, jaka usterka miała miejsce, należy przejrzeć pamięć zdarzeń poprzez menu główne (poziom 1).
[P]	USTERKA CPU LED (żółta)	Sygnalizuje awarię procesora centrali - konieczny jest demontaż i odesłanie centrali do naprawy.	Sygnalizuje restart procesora (po wyłączeniu zasilania lub usterce).
[Q]	BLOKADA LED (żółta)	Sygnalizuje, że jeden lub więcej elementów systemu zostało zablokowanych.	
[R]	TEST LED (żółta)	Sygnalizuje, że jedna lub więcej stref (linii) jest w trakcie przeprowadzania testu.	
[S]	ON LED (zielona)	Sygnalizuje, że system jest włączony (pracuje).	
[T]	DIALER WŁ LED (czerwona)	Sygnalizuje uaktywnienie wyjścia sterującego dialerem.	
[U]	WYŁ USTERKA DIALERA LED (żółta)	Sygnalizuje wyłączenie lub usterkę wyjścia sterującego dialerem - wyświetlacz pokaże szczegóły.	Sygnalizuje ustąpienie usterki. Skasować sygnalizację można tylko poprzez reset systemu (poziom 2).

[V]	WYŁ USTERKA SYGNALIZATORÓW LED (żółta)	Sygnalizuje wyłączenie lub usterkę wyjścia sterującego sygnalizacją dźwiękową - wyświetlacz pokaże szczegóły.	Sygnalizuje ustąpienie usterki. Skasować sygnalizację można tylko poprzez reset systemu (poziom 2).
[W]	TRYB NOCNY LED (żółta)	Sygnalizuje, że centrala pracuje w trybie nocnym.	
	Sygnalizacja	modułu sterowania systemem gaszenia (wyposażenie	dodatkowe)
[X]	BLOKADA GASZENIA LED	Sygnalizuje zablokowanie systemu gaszenia poprzez przycisk [F] (patrz tabela 1.5.1 "Komendy").	
[Y]	BLOKADA AUTOMAT LED	Sygnalizuje zablokowanie automatycznego sterowania systemem gaszenia poprzez przycisk [G] (patrz tabela 1.5.1 "Komendy").	
[Z]	BLOKADA RĘCZNA LED	Sygnalizuje zablokowanie ręcznego sterowania systemem gaszenia poprzez przycisk [H] (patrz tabela 1.5.1 "Komendy").	
[A1]	GASZENIE LED	Sygnalizuje, że proces gaszenia jest w toku.	
[B1]	PRZEDGASZENIE LED	Sygnalizuje uaktywnienie wyjścia "przedgaszenia".	Wskazuje, że tylko jedna strefa jest w stanie alarmu, dlatego system gaszenia nie zostanie aktywowany. Jeśli inna strefa wejdzie w stan alarmu to system gaszenia zostanie uruchomiony.
[C1]	USTERKA LED	Sygnalizuje usterkę systemu gaszenia.	Sygnalizuje ustąpienie usterki.
[D1]	ZATRZYMANIE GASZENIA LED	Sygnalizuje zatrzymanie procesu gaszenia poprzez wciśnięcie przycisku wstrzymania gaszenia.	Sygnalizuje skasowanie zdarzenia zatrzymania gaszenia.
[E1]	USTERKA CPU LED	Sygnalizuje usterkę procesora - konieczna niezwłoczna naprawa.	Sygnalizuje ustąpienie usterki.

# 1.6 Terminal wyniesiony

Do magistrali RS485 można podłączyć maksymalnie cztery terminale wyniesione SmartLetUSeeLCD lub SmartLetUSeeLCD-Lite (rekomendowany). Płyta czołowa terminala wyświetla te same informacje, co płyta czołowa centrali i pozwala na dostęp do funkcji poziomu 1 i 2 (podgląd aktywnych zdarzeń, Reset, Wyciszenie, etc.), natomiast nie jest możliwy dostęp do menu głównego.



#### Rysunek 2 - Terminal wyniesiony, płyta czołowa

Terminal wyniesiony SmartLetUSee/LCD jest obsługiwany przez wszystkie modele central ppoż Smart. Natomiast terminal SmartLetUSeeLCD-Lite współpracuje wyłącznie ze SmartLine i SmartLight. W obydwu przypadkach nie wszystkie przyciski panelu będą działać przy współpracy z centralą SmartLine - aktywne będą następujące przyciski:

[A]	▲/▼	Przyciski nawigacji do poruszania się po menu systemu.
[B]	EWAKUACJA	Patrz punkt 1.5.1 Komendy.
[C]	WYCISZ	Patrz punkt 1.5.1 Komendy
[D]	RESET	Patrz punkt 1.5.1 Komendy.
[E]	WERYFIKACJA	Patrz punkt 1.5.1 Komendy.
[F]	BRZĘCZYK	Wycisza sygnał dźwiękowy terminala wyniesionego.
[G]	TEST	Włącza wszystkie diody LED dla sprawdzenia ich działania.

# 1.6.1 Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz terminala wyniesionego pokazuje te same informacje, co wyświetlacz płyty czołowej centrali. Więcej szczegółów znajduje się w punkcie 2.5 Informacje na wyświetlaczu LCD na str. 9.

#### 1.6.2 Diody LED

	Nazwa	Świeci:	Miga:
--	-------	---------	-------

[H]	WYCISZ	Patrz punkt 1.5.2 Sygnalizacja.	
[1]	RESET WYŁ	Patrz punkt 1.5.2 Sygnalizacja.	
[J]	WERYFIKACJA	Patrz punkt 1.5.2 Sygnalizacja.	
[K]	ALARM	Patrz punkt 1.5.2 Sygnalizacja.	
[L]	PRE-ALARM	Patrz punkt 1.5.2 Sygnalizacja.	
[M]	USTERKA	Patrz punkt 1.5.2 Sygnalizacja.	
[N]	USTERKA CPU	Sygnalizuje usterkę procesora - terminal należy zdemontować i odesłać do dostawcy w celu dokonania naprawy.	Sygnalizuje ustąpienie usterki.
[O]	BLOKADA	Patrz punkt 1.5.2 Sygnalizacja.	
[P]	TEST	Patrz punkt 1.5.2 Sygnalizacja.	
[Q]	TRYB NOCNY	Patrz punkt 1.5.2 Sygnalizacja.	
[R]	AKUMULATOR	Sygnalizuje rozładowanie lub usterkę akumulatora centrali.	Sygnalizuje ustąpienie usterki/naładowanie akumulatora.
[S]	UZIEMIENIE	Sygnalizuje upływ prądu do ziemi.	Sygnalizuje ustąpienie upływu prądu do ziemi.
[T]	BEZPIECZNIK	Sygnalizuje zadziałanie bezpiecznika na skutek zwarcia wyjścia "AUX" lub "AUX-R".	Sygnalizuje ustąpienie zwarcia na wyjściu "AUX" lub "AUX-R".
[U]	ZASILANIE	Sygnalizuje zanik zasilania sieciowego.	Sygnalizuje przywrócenie zasilania sieciowego.
[V]	SYRENY AKTYWACJA	Sygnalizuje załączenie wyjścia ALARM NAC.	
[W]	SYRENY USTERKA	Sygnalizuje usterkę wyjścia ALARM NAC.	Sygnalizuje ustąpienie usterki wyjścia "ALARM NAC".
[X]	SYRENY BLOKADA	Sygnalizuje zablokowanie wyjścia "ALARM NAC"	
[Y]	DIALER AKTYWACJA	Sygnalizuje załączenie wyjścia "Dialer".	
[Z]	DIALER USTERKA	Sygnalizuje usterkę wyjścia "Dialer".	Sygnalizuje ustąpienie usterki wyjścia "Dialer".
[Z1]	DIALER BLOKADA	Sygnalizuje zablokowanie wyjścia "Dialer".	

# Rozdział 2

# Użytkowanie systemu

# 2.1 Uprawnieni użytkownicy (personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo)

Włóż do gniazda i przekręcić klucz do pozycji poziomej. Panel umożliwi dostęp na poziomie 2. Panel odbędzie się na poziomie 2 jeszcze 30 sekund po wyjęciu/przekręceniu klucza do pozycji pionowej.

### 2.2 Sygnalizacja zagrożenia (diody LED na płycie czołowej)

W sytuacji zagrożenia pożarem, należy postępować zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

#### 2.2.1 Użytkownicy obiektu

- ALARM Należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby z budynku.
- PREALARM W przypadku stwierdzenia rzeczywistego pożaru, należy wcisnąć przycisk EWAKUACJA w celu wywołania głośnego alarmu oraz przystąpić do niezwłocznej ewakuacji lub, jeśli ewakuacja nie jest konieczna, należy niezwłocznie poinformować o pożarze osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu. Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy, należy wcisnąć WYCISZONA.

#### 2.2.2 Uprawnieni użytkownicy

W razie potrzeby można zawsze wywołać ręcznie pełny alarm, wciskając przycisk EWAKUACJA.

ALARM/	najmniej jedna strefa jest w stanie alarmu lub prealarmu:		
PREALARM/ RESET	<ol> <li>Jeśli w czasie prealarmu nie nastąpi żadna reakcja, po upłynięciu czasu prealarmu system przejdzie do stanu pełnego alarmu.</li> </ol>		
	<ol> <li>Aby uzyskać czas potrzebny na weryfikację przyczyny alarmu, należy wcisnąć przycisk WERYFIKACJA i sprawdzić co się dzieje. Czas weryfikacji nie może zostać wydłużony.</li> </ol>		
	3. W przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu należy wcisnąć przycisk WYCISZONA. Brzęczyk centrali oraz wyciszalne wyjścia zostaną wyłączone do czasu wystąpienia nowego zdarzenia alarmowego. W trybie nocnym brzęczyk centrali i wyłączone wyjścia włączą się automatycznie z powrotem po upływie zaprogramowanego czasu i system wróci do stanu alarmu.		
	<ol> <li>Aby przywrócić stan alarmu/prealarmu wystarczy wcisnąć ponownie przycisk WYCISZONA - sygnalizacja alarmu/prealarmu zostanie przywrócona, a wyjścia z powrotem włączone.</li> </ol>		
	<ol> <li>Aby skasować sygnalizację alarmu/prealarmu, należy wcisnąć przycisk RESET. Jeśli zjawisko, które wywołało alarm nie ustępuje, nastąpi ponowny alarm.</li> </ol>		
WYCISZONA	Sygnalizuje, że alarm został wyciszony, ale jeszcze nie skasowany.		
RESET	System jest w stanie alarmu lub prealarmu, aby zresetować system przed wciśnięciem przycisku RESET należy wcisnąć WYCISZONA.		
	· · · / · · · <b>· ·</b> · · · · · ·		

### 2.3 Sygnalizacja usterek (diody LED na płycie czołowej)

# 2.3.1 Użytkownicy obiektu

**USTERKA** Należy niezwłocznie poinformować o usterce personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

#### 2.3.2 Uprawnieni użytkownicy

W przypadku wystąpienia usterki w systemie, należy niezwłocznie podjąć działania zmierzające do jej usunięcia. Do czasu usunięcia usterki można zablokować odpowiednią strefę lub wyjście.

USTERKA Sygnalizuje wystąpienie co najmniej jednej usterki w systemie. Szczegółowe informacje można odczytać z wyświetlacza LCD. Należy podjąć działania zmierzające do usunięcia

	usterki.	
ON zgasło	Zgaśnięcie diody ON oznacza całkowity brak zasilania - system nie działa. Należy sprawdzić przyczynę i przywrócić zasilanie systemu.	
USTERKA CPU	Centrala jest uszkodzona - konieczne jest jej zdemontowanie i odesłanie do naprawy.	
WYŁ/USTERKA DIALERA	Wyjście "dialler" jest zablokowane lub uszkodzone. Odczytaj informację na wyświetlacz LCD. Aby wygasić diodę, wciśnij przycisk RESET.	
WYŁ/USTERKA SYGNALIZATORA	Wyjście sygnalizatorów dźwiękowych jest zablokowane lub uszkodzone. Odczytaj informację na wyświetlaczu LCD, ewentualnie wciśnij przycisk RESET, aby wygasić diodę.	

# 2.4 Sygnały informacyjne (diody LED na płycie czołowej)

Sygnały, które nie wymagają podejmowania żadnych działań.

TRYB NOCNY	Świeci	Centrala pracuje w trybie nocnym. UWAGA: Centrala może być zaprogramowana do sygnalizacji alarmu natychmiastowego. W trybie nocnym przycisk SILENCE pozwoli na wyciszenie alarmu tylko na zaprogramowany czas.
USTERKA	Miga	Ustąpienie usterki. Odczytaj szczegóły z wyświetlacza LCD. Aby wygasić diodę, wciśnij przycisk RESET.
WYŁ/USTERKA DIALERA	Miga	Sygnalizuje ustąpienie usterki wyjścia "Alarm NAC". Odczytaj szczegóły z wyświetlacza LCD. Aby wygasić diodę, wciśnij przycisk RESET
WYŁ/USTERKA SYGNALIZATORA	Miga	Sygnalizuje ustąpienie usterki wyjścia "dialler". Odczytaj szczegóły z wyświetlacza LCD. Aby wygasić diodę, wciśnij przycisk RESET
CPU	Miga	Procesor centrali został zresetowany (po wyłączeniu zasilania lub z powodu zakłóceń w pracy systemu). Sprawdź, czy system działa poprawnie. Aby wygasić diodę, wciśnij przycisk RESET.
BLOKADA	Świeci	Strefa, punkt lub wyjście zostało zablokowane. Odczytaj szczegóły z wyświetlacza LCD.
TEST	Świeci	Strefa jest w trakcie przeprowadzania testu. Odczytaj szczegóły z wyświetlacza LCD.
DIALER WŁ	Świeci	W reakcji na wystąpienie alarmu centrala uaktywniła wyjście "dialer".
ON	Świeci	Centrala działa.

# Odczyt zdarzeń z wyświetlacza LCD

Zdarzenia systemowe mają następującą hierarchię ważności: alarmy, prealarmy, usterki, wczesne ostrzeżenia, blokowanie, testy i monitorowanie. Wyświetlacz pokazuje zdarzenia w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem tej hierarchii - ważniejsze zdarzenia są wyświetlane, mniej ważne są pomijane. Np. jeśli wystąpią trzy usterki, a w tym samym czasie będzie miał miejsce prealarm, zostanie on wyświetlony jako zdarzenie o najwyższym priorytecie, a usterki będą pominięte. Wszystkie zdarzenia niezależnie od swojej ważności są zapisywane w nieulotnej pamięci zdarzeń i mogą być w każdej chwili odczytane.

# 2.5 Informacje na wyświetlaczu LCD

Jeśli kilka podobnych zdarzeń wystąpi równocześnie, tylko pierwsze z nich będzie widoczne na wyświetlaczu. Jeśli wystąpi kilka alarmów, pierwszy z nich będzie widoczny, kolejne zostaną przesunięte do następnych linii. Dalsze zdarzenia można przewijać za pomocą przycisków ▲ i ▼.

#### 2.5.1 Sygnalizacja alarmów

Przykład pierwszego alarmu: detektor należący do strefy 02 zasygnalizował alarm

# Alarm pożarowy Str 02 <Opis strefy 02> Razem: 001 W 01 Str

Pierwsza linia: numer pierwszej strefy, w której wystąpił alarm. Druga linia: opis pierwszej strefy, w której wystąpił alarm. Trzecia linia: --

Czwarta linia: łączna ilość alarmów i stref w stanie alarmu.

### Przykład kolejnego alarmu: detektor należący do strefy 29 zasygnalizował alarm

Alarm pożarowy Str 02 <Opis strefy 02> Alarm pożarowy Str 29 Razem: 002 W 02 Str Pierwsza linia: bez zmian.

Druga linia: bez zmian.

Trzecia linia: numer strefy, w której wystąpił alarm. Czwarta linia: łączna ilość alarmów i stref w stanie alarmu.

#### Przykład kilku alarmów w jednej strefie: detektor podłączony do linii I/O strefy 29 sygnalizuje alarm

Alarm pożarowy Str 02 <Opis strefy 02> Alarm pożarowy Str 29 Razem: 003 W 02 Str Pierwsza linia: bez zmian.

Druga linia: bez zmian.

Trzecia linia: numer strefy, w której wystąpił alarm. Czwarta linia: łączna ilość alarmów i stref w stanie alarmu.

#### Przeglądanie szczegółowych informacji o alarmach

Za pomocą przycisków ▲ / ▼ możesz przesuwać kolejne alarmy, od ostatniego do najwcześniejszego

Alarm pożarowy Str 29 <Opis strefy 29>

Razem: 003 W 02 Str

Pierwsza linia: numer strefy, w której wystąpił alarm. Druga linia: opis strefy, w której wystąpił alarm.

Trzecia linia: --

Czwarta linia: numer ostatniej strefy i łączna ilość stref w stanie alarmu.

Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz powróci do stanu normalnego.

# 2.5.2 Sygnalizacja Prealarmów, Wczesnego ostrzegania, Monitorowania

Powyższe trzy rodzaje zdarzeń są sygnalizowane w taki sam sposób, monitorowanie nie jest powiązane ze strefami.

#### Przykład pierwszego prealarmu: detektor należący do strefy 02 zasygnalizował prealarm

Prealarm 01/01 Strefa 02 <Opis strefy 02> Pierwsza linia: numer kolejnego prealarmu i łączna ilość prealarmów.

Druga linia: numer strefy, w której wystąpił prealarm.

Trzecia linia: opis strefy, w której wystąpił prealarm. Czwarta linia: --

#### Przykład pierwszego prealarmu: detektor należący do strefy 02 zasygnalizował prealarm

Łączna ilość prealarmów wzrośnie, ale wyświetlacz ciągle będzie pokazywał szczegóły pierwszego prealarmu.

Prealarm	01/02	
Strefa	02	
<opis 02="" strefy=""></opis>		

#### Aby odczytać pozostałe prealarmy:

Wciśnij ▼ aby przejść do kolejnego prealarmu. Wciśnij ▲, aby przejść do poprzedniego prealarmu.

Prealarm	02/02		
Strefa	03		
<opis 03="" strefy=""></opis>			

Pierwsza linia: numer kolejnego prealarmu i łączna ilość prealarmów.

Druga linia: bez zmian.

Trzecia linia: bez zmian.

Czwarta linia: --

Pierwsza linia: numer kolejnego prealarmu i łączna ilość prealarmów.

Druga linia: numer strefy, w której wystąpił prealarm.

Trzecia linia: opis strefy, w której wystąpił prealarm.

Czwarta linia:--

#### 2.5.3 Sygnalizacja usterek

Usterki mogą być zgłaszane przez strefy, wyjścia (Dialler, Alarm NAC, Fault NAC, AUX) lub na skutek wszelkich innych nieprawidłowości w działaniu systemu.

#### Przykład pierwszej usterki: usterka wyjścia Alarm NAC

Usterka	01/01	
Zwarcie we/wy		
Centrala	NAC	

Pierwsza linia: numer kolejnej usterki i łączna ilość usterek.

Druga linia: rodzaj usterki.

Trzecia linia: opis wyjścia, które ma usterkę.

Czwarta linia: --

#### Przykład kolejnej usterki:

Łączna ilość usterek wzrośnie, ale wyświetlacz ciągle będzie pokazywał szczegóły pierwszej usterki.

01/02 Usterka Zwarcie we/wy Centrala NAC

#### Aby odczytać pozostałe usterki:

Wciśnij ▼, aby przejść do kolejnej usterki. Wciśnij ▲, aby przejść do poprzedniej usterki.

Usterka 02/02 Upływ prądu

Druga linia: bez zmian. Trzecia linia: bez zmian.

Pierwsza linia: numer kolejnej usterki i łączna ilość

Czwarta linia: --

usterek.

Pierwsza linia: numer kolejnej usterki i łączna ilość usterek. Druga linia: rodzaj usterki.

Trzecia linia: --

Czwarta linia: --

#### 2.5.4 Sygnalizacja zablokowań i testów

Wyświetlacz będzie pokazywał zablokowane strefy i wyjścia. Stan testu będzie widoczny tylko dla stref. **Przykład pierwszej zablokowanej strefy: strefa 12** 

Blokada 01/01 <Opis strefy 12> Pierwsza linia: numer pierwszej zablokowanej strefy i łączna ilość zablokowanych stref.

Druga linia: opis zablokowanej strefy.

Trzecia linia: --

Czwarta linia: --

#### Przykład pierwszej zablokowanej strefy

Łączna ilość zablokowanych stref wzrośnie, ale wyświetlacz ciągle będzie pokazywał szczegóły pierwszej zablokowanej strefy.

Blokada 01/02 <Opis strefy 20>

#### Przeglądanie wszystkich zablokowanych stref:

Wciśnij ▼, aby przejść do kolejnej zablokowanej strefy. Wciśnij ▲, aby przejść do poprzedniej zablokowanej strefy.

Blokada 02/02 <Opis strefy 20> Pierwsza linia: numer pierwszej zablokowanej strefy i łączna ilość zablokowanych stref.

Druga linia: opis zablokowanej strefy.

Trzecia linia: --

Czwarta linia: --

Pierwsza linia: numer pierwszej zablokowanej strefy i łączna ilość zablokowanych stref.

Druga linia: opis zablokowanej strefy.

Trzecia linia: --

Czwarta linia: --

#### 2.6 Przeglądanie pamięci zdarzeń

Wciśnij <przycisk>, Pamięć zdarzeń, <OK>: wszystkie zdarzenia zarejestrowane w pamięci będą widoczne w porządku chronologicznym (maksimum 100 zdarzeń).

#### Przykład pierwszej zablokowanej strefy

Łączna ilość zablokowanych stref wzrośnie, ale wyświetlacz ciągle będzie pokazywał szczegóły pierwszej zablokowanej strefy.

100 Alarm <Opis strefy nn> 9/10/06 08:00 Pierwsza linia: numer kolejny ostatniego zdarzenia.

Druga linia: opis strefy.

Trzecia linia:--

Czwarta linia: data i godzina.

Za pomocą przycisków ▲ i ▼ możesz przewijać i przeglądać pamięć zdarzeń.

#### Testowanie diod LED na płycie czołowej centrali

Wciśnij <przycisk>, Test led, <OK>: wszystkie diody na płycie czołowej zaświecą się na chwilę.

#### Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie do tej instrukcji są własnością firmy VIDICON. Kopiowanie całości lub części, oraz wszelkie modyfikacje oryginalnego tekstu wymagają zgody właściciela praw autorskich.



Vidicon Sp. z o.o.

50-265 Wrocław ul. BEMA 7/9 tel: +48 71 327 90 60 fax: +48 71 327 75 52 e-mail: <u>wroclaw@vidicon.pl</u> 01-797 Warszawa ul. POWĄZKOWSKA 15 tel: +48 22 562 30 11 fax: +48 22 562 30 30 e-mail: handlowy@vidicon.pl