

Instrukcja instalacji

KLAWIATURA DOTYKOWA

HS2TCHP



WERSJA 1.2



WPROWADZENIE

Klawiatura HS2TCHP może być zastosowana do systemów alarmowych obsługujących do 128 linii dozorowych. Klawiatury mogą pracować z centralami serii Neo HS2016/32/64 oraz HS2128 wersji 1.0 i wyższej.

Specyfikacja

- Zakres temperatur pracy: od 0°C do +49°C.
- Dopuszczalna wilgotność: 93% bez kondensacji.
- Stopień ochrony obudowy: IP30, IK04 (z wyłączeniem wyświetlacza).
- Napięcie zasilania: 11.3VDC—12.5VDC.
- Komunikacja z centralą za pomocą 4 przewodowej magistrali Corbus.
- Długość magistrali do 101m, w trybie wzmocnienie podświetlenia do 54m.
- Do 16 klawiatur w systemie.
- Pobór prądu dla klawiatury: 100mA (tryb czuwania), 160mA (podczas aktywacji lub alarmu), 230mA (w trybie wzmocnienia podświetlenia). Nie uwzględniono ewentualnego obciążenia dodatkowego zacisku wyjścia PGM.
- Sabotaż oderwania od ściany.
- 5 programowalnych przycisków funkcyjnych.
- Diody: Gotowość (zielona), Dozór (czerwona), Usterka (żółta), status AC (zielona).
- Wymiary: 126 mm (wysokość) x 191mm (szerokość) x 20.35 mm (grubość).
- Wymiary wyświetlacza: 155 mm (wysokość) x 86mm (szerokość).
- Slot kart SD: kompatybilny z każda kartą SD o wymiarach: 32 x 24 x 2.1 mm.
- Jeżeli wymagane, za pomocą komputera kartę można sformatować do plików typu FAT16 lub 32, Maksymalna obsługiwana pojemność karty SD to 32GB.
- Kąt patrzenia: poziomo 70° (od lewej) 70° (od prawej), pionowo 70° (od góry), 70° (od dołu).
- Jaskrawość wyświetlacza 280 cd/m².

Zawartość opakowania

- klawiatura serii HS2TCHP
- 1 styk sabotażowy
- 5 śrub montażowych i kołki
- Instrukcja użytkownika i instalacji

MONTAŻ

- Klawiaturę należy zamontować w miejscu suchym i bezpiecznym, łatwo dostępnym dla użytkownika systemu.
- 1. Przed otwarciem obudowy klawiatury należy wyjąć kartę SD ze slotu na karty (patrz rysunek 1)!

Uwaga! Próba otwarcia klawiatury z włożoną kartą SD może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- 2. Odkręcić śrubę znajdującą się w dolnej części obudowy klawiatury.
- 3. Należy włożyć płaski śrubokręt w odpowiednią szczelinę (jedną z dwóch)
- Następnie delikatnie podważyć śrubokrętem klawiaturę. Wykonanie tej czynności spowoduje uwolnienie z zacisku jednej strony klawiatury. Powtórzyć kroki 3 i 4 z następną szczeliną aby wyjąć klawiaturę z obudowy i uzyskać dostęp do zacisków.



Rysunek 1 - Otwarcie obudowy

5. Należy przymocować podstawę obudowy do ściany za pomocą 4 śrub. (patrz rysunek 2). W przypadku użycia sabotażu klawiatury, należy przykręcić zatrzask sabotażu do ściany.



Rysunek 2 - Montaż

- 6. Przełożyć przewody przez otwór na przewody. Podłączyć magistralę. (patrz rozdział "Podłączenia").
- 7. Umieścić klawiaturę w podstawie upewniając się, że przewód jest maksymalnie dosunięty do ściany. Przewód należy poprowadzić wewnątrz klawiatury omijając podzespoły o większej wysokości. Następnie należy zatrzasnąć panel przedni i upewnić się czy przewód nie naciska zbyt mocno na klawiaturę.

Uwaga! Jeżeli przewód zbyt mocno naciska na klawiaturę, należy ponownie zdjąć panel przedni i zmienić trasę przewodu. Powyższe kroki należy powtórzyć aż do poprawnego zamknięcia klawiatury.

PODŁĄCZENIA

- 1. Przed podłączeniem przewodów, zasilanie centrali alarmowej musi być wyłączone (transformator, linia telefoniczna i akumulator).
- 2. Podłączyć przewody magistrali wychodzące z centrali alarmowej odpowiednio do zacisków magistrali klawiatury (Red, Black, Yellow, Green).
- 3. Jeżeli zacisk P/Z zaprogramowano jako wejście, urządzenie np. kontaktron do obsługi drzwi może być podłączony do zacisku P/Z na klawiaturze. Takie rozwiązanie eliminuje potrzebę prowadzenia przewodów z centrali do urządzenia. Linie podłącza się do zacisków P/Z i B (Black). W przypadku urządzeń wymagających zasiania, przewody zasilające urządzenie należy podłączyć do zacisków R (12V) i B (Black).
- Jeżeli zacisk P/Z zaprogramowano jako wyjście, niewielki przekaźnik, buzzer lub inne urządzenia pracujące na napięcie stałe 12V mogą być podłączone do zacisków R(12V) i P/Z (obciążalność wyjścia max 50mA).

Rysunek 3 - Podłączenie do magistrali

RED	 R	0
BLK	 В	0
YEL	 Y	0
GRN	 G	0
LINIA DOZOROWA	 P/Z	Ø
LUB WYJŚCIE PGM		

Podłączenie zasilania

Po podłączeniu przewodów i zamontowaniu klawiatury na ścianie, można załączyć zasilanie centrali alarmowej wg kolejności: 1. Podłączyć końcówki zasilania do akumulatora w centrali.

- 1. Poulączyć kolicowki zasilalila uo akultula
- Podłączyć zasilanie AC.

3. Podłączyć przewody telekomunikacyjne (tj. linia telefoniczna, Ethernet itp.)

Więcej informacji dotyczących parametrów zasilania centrali alarmowej znajduje się w instrukcji instalacji i programowania central alarmowych Power Series Neo.

PROGRAMOWANIE KLAWIATURY

Rozdział opisuje w jaki sposób konfigurować funkcje klawiatury, przyciski funkcyjne oraz jak przypisać breloki zbliżeniowye.

Programowanie polega na włączeniu lub wyłączaniu opcji, w każdej sekcji lub wypełnieniu pola danych. Opcje przełączane są włączane lub wyłączane przez wciśnięcie przycisku na klawiaturze odpowiadającemu numerowi opcji. Dla przykładu aby włączyć opcje 1 i 4, należy wcisnąć przycisk 1 i 4. Wszystkie włączone w ten sposób opcje zostaną wyświetlone (Rysunek 4).

OPCJE PRZEŁĄCZANE

Rysunek 4 - Opcje przełączane, sposób wyświetlania.

- 1. Wcisnąć [*][8] po czym wprowadzić kod instalatora.
- Używając przycisków kursorów <> przejrzeć menu lub przejść bezpośrednio do wybranej sekcji przez wprowadzenie numeru sekcji.
- Aby wprowadzić dane użyć przycisków kursorów <> by wybrać znak po czym wcisnąć przycisk klawiatury dla wybranej cyfry/litery.

Zmiana języka

Wprowadzić sekcję [000] po czym [000]. Wprowadzić dwucyfrowo numer żądanego języka (podkreślone – dostępne na rynku polskim). Lista języków poniżej.

01 = <u>Angielski</u>	08 = Czeski	16 = Turecki	24 = Litewski
(domyślnie)	09 = Fiński	17 = Nie używane	25 = Ukraiński
02 = Hiszpański	10 = <u>Niemiecki</u>	18 = Chorwacki	26 = Słowacki
03 = Portugalski	11 = Szwedzki	19 = Węgierski	27 = Serbski
04 = <u>Francuski</u>	12 = Norweski	20 = Rumuński	28 = Estoński
05 = <u>Włoski</u>	13 = <u>Duński</u>	21 = Rosyjski	29 = Słoweński
06 = Holenderski	14 = Hebrajski	22 = Bułgarski	
07 = <u>Polski</u>	15 = Grecki	23 = Łotewski	

PRZYPISYWANIE KLAWIATURY DO SYSTEMU

Klawiatura może być przypisana automatycznie lub ręcznie. W każdym przypadku numer seryjny urządzenia jest używany jako identyfikator.

Jeżeli nie przypisano klawiatury do systemu po włączeniu zasilania klawiatura wyświetli komunikat: Naciśnij przycisk by przypisać. Kolejne klawiatury mogą być przypisane z poziomu pierwszej klawiatury. Dostępne są następujące opcje przypisywania:

[902] [000] Automatyczne przypisywanie

Jeżeli wybrano tą sekcję, wszystkie numery klawiatur obecnie przypisanych do systemu zostaną wyświetlone na klawiaturze.

1. Wprowadzić numer sekcji [902][000] by rozpocząć automatyczne przypisywanie nowych klawiatur. Gdy urządzenie zostanie przypisane klawiatura wyświetli typ urządzenia, numer seryjny oraz przydzielony adres. Klawiatury zostaną przypisane do kolejnych wolnych adresów.

[902][001] Ręczne przypisywanie

- 1. Wprowadzić numer sekcji [902][001] lub użyć przycisków kursorów <> by wybrać funkcję po czym wcisnąć [*].
- 2. Wprowadzić numer seryjny urządzenia znajdujący się na tylnej części obudowy klawiatury.
- Jeżeli zostanie wprowadzony nieprawidłowy numer seryjny klawiatura wygeneruje sygnał błędu. Gdy urządzenie zostanie przypisane klawiatura wyświetli typ urządzenia, numer seryjny oraz przydzielony adres. Klawiatura zostanie przypisana do kolejnego wolnego adresu. Adres może zostać zmieniony za pomocą przycisków kursorów <>.
- 4. Aby wyjść z opcji ręcznego przypisywania wcisnąć [#].

Uwaga! Po przekroczeniu maksymalnej ilości urządzeń które mogą zostać przypisane klawiatura wygeneruje sygnał błędu i wyświetli komunikat ostrzegawczy.

Przypisanie klawiatury do podsystemu

Klawiatura musi być przypisana do podsystemu jeżeli wymagany jest nadzór lub obsługa linii klawiaturowych. Każda klawiatura musi być przypisana do podsystemu indywidualnie.

By przypisać klawiaturę do podsystemu należy:

- 1. Wprowadzić [*][8][kod instalatora].
- 2. Wybrać [861]-[876] w zależności od adresu klawiatury 1-16).
- 3. Wybrać opcję "PRZYP. KL DO PODS" wciskając [*].
- 4. Wprowadzając wartość od 01 do 08 lub używając przycisków kursorów [<] [>] wybrać podsystem, do którego ma być przypisana klawiatura. Jeżeli system nie jest podzielony na podsystemy wybrać [01]. Dla klawiatury globalnej wprowadzić wartość [00].
- 5. Dwukrotnie wcisnąć przycisk [#] by wyjść z programowania.
- 6. Powtórzyć tą procedurę dla pozostałych klawiatur.

[902][101] Usuwanie klawiatur

- 1. Wprowadzić numer sekcji [902][101] lub użyć przycisków kursorów <> by wybrać funkcję po czym wcisnąć [*].
- 2. Użyć przycisków kursorów <> by wybrać żądaną klawiaturę do usunięcia.
- 3. Wcisnąć [*] by wybrać urządzenie a następnie wcisnąć ponownie [*] by je usunąć.

SYMBOLE NA KLAWIATURZE



Gotowość- centrala jest gotowa do włączenia w dozór. Dioda jest aktywna w momencie gdy żadna linia nie jest naruszona oraz centrala jest wyłączona z dozoru.



Dozór- system włączony w dozór. Dioda Gotowość i Dozór będą włączone w czasie na wyjście.



Usterka- Wskazuje na usterkę lub sabotaż systemu. Dioda przestanie świecić w momencie usunięcia usterek.

 \odot

Zasilanie AC- wskazuje na obecność zasilania AC. Nie świeci gdy brak zasilania AC.

BRELOKI ZBLIŻENIOWE

Dzięki zastosowaniu czytnika zbliżeniowego w klawiaturze użytkownik za pomocą breloka ma dostęp do funkcji do których normalnie wymagany jest kod dostępu lub może także aktywować wyjście programowalne. Brelok należy przyłożyć do czytnika na klawiaturze oznaczonego symbolem

Procedura przypisywania breloka zbliżeniowego

- 1. Wejść w opcje, wybrać kody dostępu a następnie wprowadzić kod główny.
- 2. Wprowadzić 2-cyfrowy numer użytkownika.
- 3. Nacisnąć przycisk Programowanie breloka.
- 4. Przyłożyć brelok do czytnika zbliżeniowego na klawiaturze.

Usuwanie breloka zbliżeniowego

- 1. Wejść w opcje, wybrać kody dostępu a następnie wprowadzić kod główny.
- 2. Wybrać numer użytkownika który ma zostać usunięty
- 3. Nacisnąć przycisk Usuń użytkownika.

PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH KLAWIATURY

Klawiatura HS2TCHP posiada 7 przycisków funkcyjnych na głównym oknie, cztery z nich mogą być programowane przez instalatora. Przycisk funkcyjny 2 musi być zawsze ustawiony jako "włączenie w tryb wyjścia".

Aby zaprogramować przyciski funkcyjne 1,3,4,5 należy:

- 1. Wybrać w opcjach "Tryb klawiatury", wprowadzić [*][8][kod instalatora].
- 2. Wybrać sekcje [861]-[876] dla programowania danej klawiatury (adresy klawiatur 1-16).
- 3. Wybrać sekcje [001]-[005] dla przycisków funkcyjnych 1-5 po czym nacisnąć [*].
- 4. Wprowadzić dwucyfrowy numer odpowiadający wybranej funkcji przycisku [00]-[68]. Funkcje zostały opisane na kolejnej stronie.
- 5. Powtórzyć operacje od 3 kroku dla pozostałych przycisków.
- 6. Nacisnąć [#] dwa razy by wyjść z programowania instalatorskiego.

Aby zaprogramować przycisk funkcyjny 6 należy:

- Należy wejść w tryb programowania klawiatury wybierając ikonę "Opcje", "Menu Instalatora" [Kod instalatora], "Tryb klawiatury" a następnie wybrać opcję "Funkcje okna głównego"
- 2. W tym miejscu jest możliwość wyboru czy 6 przycisk funkcyjny ma działać jako "Ramka cyfrowa" czy "Tryb klawiatury".

Dostępne typy przycisków funkcyjnych

Należy zapoznać się z instrukcją instalacji centrali aby uzyskać pełną listę dostępnych przycisków funkcyjnych.

- [00] przycisk nie używany
- [13] Globalne włączenie w trybie wyjścia [31] Aktywacja lokalnego PGM [02] - Natychmiastowe włączenie w tryb domowy [14] - Globalne wyłączenie
 - [16] [*][0] Szybkie wyjście
 - [17] Aktywacja linii wew.-sypialnianych
- [04] Włączenie w trybie wyjścia [05] - [*][9] Włączenie bez czasu opóźnienia na weiście

[03] - Włączenie w trybie domowym

- [06] [*][4] Włącz/Wyłącz Gong
- [07] [*][6][- - -][4]Test systemu
- [09] Włączenie w trybie nocnym
- [12] Globalne włączenie w trybie domowym

PROGRAMOWANIE NAZW LINII I PODSYSTEMÓW

1. Z poziomu menu klawiatury wybrać "Opcje", "Menu Instalatora" [Kod instalatora], a następnie "Programowanie nazw". 2. Wybrać żądaną nazwę do programowania.

3. Używając wirtualnej klawiatury na wyświetlaczu, wprowadzić nową nazwę a następnie nacisnąć ikonę "Zapisz".

DODATKOWE OPCJE

Aktywacja/dezaktywacja przycisków Pożar, Pomoc, Panika

- 1. Z poziomu menu klawiatury wybrać "Opcje", "Menu Instalatora" [Kod instalatora], "Prog. klawiatury" a następnie "Opcje".
- 2. Włączyć/wyłączyć wybrany przycisk

Opcja wzmocnienia podświetlania wyświetlacza

Aktywacja opcji powoduje zwiększenie jasności wyświetlacza. By włączyć opcję należy:

1. Z poziomu menu klawiatury wybrać "Opcje", "Menu Instalatora" [Kod instalatora], "Prog. klawiatury", a następnie "Opcje".

2. Aktywować lub dezaktywować opcję "Wzmocnienie podświetlenia".

Uwaga! Przy włączonej opcji pobór prądu klawiatury wzrasta do 300mA. Opcja wzmocnionego podświetlania powoduje, że długość magistrali klawiatury skraca się do 54m.

Zmiana podkładu tła

- 1. Z poziomu menu klawiatury wybrać "Opcje", "Menu Instalatora" [Kod instalatora], "Programowanie klawiatury" a następnie wybrać ikonę "Tło".
- 2. Wybrać zdjęcie z karty SD jako podkład.
- 3. W celu wyjścia z tej funkcji należy nacisnąć przycisk ikonę "Wróć" lub przycisk "Home".

Aktualizacja oprogramowania klawiatury

- 1. Włożyć kartę SD z nowym oprogramowaniem do slotu klawiatury HS2TCHP.
- 2. Z poziomu menu klawiatury wybrać "Opcje", "Menu Instalatora" [Kod instalatora], "Programowanie klawiatury" a następnie wybrać "Aktualizacja oprogramowania".
- 3. Nacisnąć "OK." aby rozpocząć procedurę aktualizacji oprogramowania klawiatury.

- [34] Programowanie kodów użytkowników [21] - [7][1][*] Wyjście użytkowe 1 [35] - Funkcje użytkownika [22] - [7][2][*] Wyjście użytkowe 2 [37] - Programowanie czasu i daty [39] - [*][2] Wyświetlenie usterek [23] - [7][3][*] Wyjście użytkowe 3 [24] - [7][4][*] Wyjście użytkowe 4 [40] - [*][3] Pamięć alarmów [29] - Przywrócenie grupy linii do
 - blokowania
- [61]-[68] Wybór podsystemu 1-8

[32] - Blokowanie linii [*][1]

[33] - Przywrócenie ostatnich blokad linii

ARKUSZE PROGRAMOWANIA KLAWIATURY

Programowanie klawiatury

Należy wejść w tryb programowania klawiatury wybierając ikonę "Opcje", a następnie "Tryb klawiatury":

- 1. Wprowadzić [*][8][kod instalatora]
- 2. Wybrać jedną z poniżej opisanych sekcji programowalnych:
 - [860] Numer adresu klawiatury

Tylko do wglądu, w sekcji zostanie wyświetlony adres klawiatury w postaci dwóch cyfr.

[861]-[876] Sekcje programowania klawiatur

Opcje dotyczą programowania klawiatur 01-16.

[000] Przypisywanie do podsystemu

Możliwość wprowadzenia danych od 00 do 08.

Fabrycznie 01

[011] Programowanie wejścia/wyjścia PGM klawiatury

Fabrycznie

Numer linii lub wyjścia PGM

000

[012] Czas aktywacji lokalnego wyjścia PGM czasowego

Minuty (00-99) Sekundy (00-99)

Numer podsystemu

[021] Pierwszy zestaw opcji klawiatury

Fabrycznie	Opcje	ON	OFF
ON	1	Przycisk POŻAR aktywny	wyłączone
ON	2	Przycisk POMOC aktywny	wyłączone
ON	3	Przycisk PANIKA aktywny	wyłączone
ON	4	Wyświetlanie kodu dostępu podczas programowania	wyświetla 'X'
OFF	5	Nie używane	
OFF	6	Nie używane	
OFF	7	Nie używane	
OFF	8	Nie używane	

[022] Drugi zestaw opcji klawiatury

Fabrycznie	Opcje	ON	OFF
ON	1	Włączone wyświetlanie lokalnego zegara	wyłączone
OFF	2	Zegar wyświetla czas w trybie 24 godzinnym	Zegar wyświetla czas w trybie 12 godzinnym
ON	3	Automatyczne kolejne wyświetlanie linii w pamięci alarmów	wyłączone
ON	4	Nie używane	
OFF	5	Włączenie diody Zasilanie w klawiaturze	wyłączone
ON	6	Dioda Zasilanie świeci gdy jest zasilanie AC	Dioda zasilanie świeci gdy brak AC
ON	7	Wyśw. inform. o alarmach w dozorze	wyłączone
OFF	8	Automatyczne kolejne wyświetlanie linii otwartych	wyłączone

[023] Trzeci zestaw opcji klawiatury

Fabrycznie	Opcje	ON	OFF
OFF	1	Dioda Dozór aktywna podczas uśpienia klawiatury	wyłączone
ON	2	Klawiatura pokazuje status uzbrojenia w trybie domowym	Klawiatura pokazuje status uzbrojenia w trybie domowym i wyjścia
OFF	3	Dodatkowy zacisk w klawiaturze jako wyjście PGM	Dodatkowy zacisk w klawiaturze jako linia
ON	4	Brelok zbliżeniowy włącza/wyłącza system z dozoru	Brelok zbliżeniowy nie włącza/wyłącza system z dozoru
OFF	5	Nie używane	
OFF	6	Nie używane	
OFF	7	Wyświetlanie lokalnej temperatury	Wyłączone wyświetlanie lokalnej temperatury
OFF	8	Czujnik niskiej temperatury włączony	Czujnik wyłączony



Wartość programowana w sekcji określa ile razy komunikat wyświetlany na klawiaturze musi zostać anulowany, by został całkowicie usunięty. Naciśnięcie dowolnego przycisku anuluje komunikat.

[041] Przypisywanie czujnika wewnętrznej temperatury do linii

Fabrycznie 000 Dane z zakresu

Dane z zakresu 000 - 128,

[042] Przypisywanie czujnika zewnętrznej temperatury do linii

Fabrycznie 000

Dane z zakresu 000 - 128,

[101]-[228] Programowanie dźwięku gongu

Każda linia może mieć indywidualny dźwięk gongu. Aby ustawić dźwięk gongu dla linii dozorowej nr 1 należy wejść do sekcji [101], dla linii dozorowej nr 2 do sekcji [102] itd. Domyślnie 01.

Fabrycznie	Opcje	ON	OFF
ON	1	6 krótkich dźwięków	wyłączone
OFF	2	Dźwięk "Bing-Bing"	wyłączone
OFF	3	Dźwięk "Ding-Dong"	wyłączone
OFF	4	Modulowany sygnał alarmowy	wyłączone
OFF	5	Nazwa linii	wyłączone
	6-8	Nie używane	

[991] Przywrócenie ustawień fabrycznych całego programu klawiatury

- 1. Wejść w programowanie instalatorskie [*][8][kod instalatora].
- 2. Wprowadzić sekcję [991].
- 3. Używając przycisków kursorów <> wybrać klawiaturę, która ma zostać przywrócona do ustawień fabrycznych.
- 4. Nacisnąć [*].
- 5. Wprowadzić ponownie [kod instalatora].
- 6. Ponownie nacisnąć [*] by przywrócić ustawienia fabryczne wybranej klawiatury.



AAT HOLDING S.A.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01 e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

oddziały:

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11 e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl	Warszawa II
ul. Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok tel. 85 688 32 33, tel./fax. 85 688 32 34 e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl	Białystok
ul. Łęczycka 37, 85-737 Bydgoszcz tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82 e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl	Bydgoszcz
ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34 e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl	Katowice
ul. Prosta 25, 25-371 Kielce tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33 e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl	Kielce
ul. Biskupińska 14, 30-737 Kraków tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97 e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl	Kraków
ul. Energetyków 13a, 20-468 Lublin tel. 81 744 93 65-66, faks 81 744 91 77 e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl	Lublin
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25 tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48 e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl	Łódź
ul. Racławicka 82, 60-302 Poznań tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61 e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl	Poznań
Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52 e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl	Sopot
ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24 e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl	Szczecin
ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36 e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl	Wrocław