

# Kamery serii **EVX-IPxxxAIR**

Skrócona instrukcja obsługi programu OCX



# CE

Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych.



Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

# Witamy

Dziękujemy za zakup naszej kamery sieciowej. Niniejsza skrócona instrukcja zawiera informacje na temat instalacji oraz opis procedur obsługi oprogramowania sieciowego OCX EVERMAX.

**Uwaga!** Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu bez wcześniejszego poinformowania. Instrukcja oparta została o najnowszą wersję oprogramowania OCX, jednak mając na uwadze modyfikacje i ulepszenia, niektóre funkcje opisane w poniższej instrukcji mogą nieznaczenie różnić się od rzeczywistych parametrów. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów wynikających z użytkowania kamery sieciowej EVERMAX, prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.

Przed zainstalowaniem oprogramowania sieciowego, **należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję** użytkownika.

# 1. Instalacja

# 1.1 Przygotowanie do instalacji

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że kamera jest podłączona do sieci prawidłowo (adres IP kamery IPC oraz adres IP komputera muszą być unikatowe oraz znajdować się w tym samym segmencie sieci). W edytorze poleceń systemu operacyjnego komputera, użyj polecenia **ping 192.168.1.168**, aby sprawdzić czy istnieje połączenie z kamerą.

Jeżeli odpowiedź będzie zgodna z komunikatem przedstawionym na rysunku 1.1, podłączenie kamery do sieci jest prawidłowe, możliwa jest instalacja oprogramowania sieciowego OCX EVERMAX.



Rys. 1.1: Komunikat zgodnego połączenia kamery IP IPC z siecią

# 1.2 Instalacja

Otwórz przeglądarkę IE i wprowadź adres IP kamery 192.168.1.168 w pasku adresu przeglądarki. Przy pierwszym połączeniu z kamerą zostanie wyświetlona informacja, aby zainstalować dodatek OCX (rys. 1.2). Kliknij przycisk "Download" i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się w kolejnych etapach instalacyjnych. Po załadowaniu wszystkich komponentów, odśwież okno przeglądarki Internet Explorer.

Domyślne dane logowania kamery: Adres IP: 192.168.1.168 Nazwa użytkownika: admin Hasło: admin



Rys. 1.2: Informacja instalacyjna dodatku OCX

# 2. Rozpoczęcie pracy z programem OCX EVERMAX

# 2.1 Logowanie do systemu

Otwórz przeglądarkę IE i ponownie wprowadź adres IP kamery **192.168.1.168** w pasku adresu przeglądarki. W oknie interfejsu logowania (rys. 2.1), wprowadź nazwę użytkownika '**admin**', hasło '**admin**', oraz wybierz z listy rozwijanej język, w którym będzie wyświetlany panel zarządzający oprogramowaniem (język polski dostępny), po czym kliknij przycisk **Logowanie** [Login]. Aby przy następnym uruchomieniu programu OCX pominąć powyższe etapy, zaznacz opcję **Zapamiętaj mnie** [Remember Me].

	la a		Logowanie	do kamery			a.		Logowanie do kan
	User Name	admin					Nazwa użytkownika Hasło	admin	
	Select Language	English	e	12			Wybór języka	Polski 中文简体 中文繁體 English	
evermax.pl	U	Login		- 8	evern	nax.pl	Lo	한국머 Polski Français 日本語 Español Portuguiês	
								Italiano עברית Türk Български език נبان فارسی Deutsch	

Rys. 2.1: Panel logowania do programu OCX – po prawej wybór języka

# 2.1 Główny interfejs systemu

Po poprawnym zalogowaniu do programu OCX EVERMAX, obraz wideo kamery wyświetlany jest w oknie przeglądarki. Poniższy rysunek 2.2 przedstawia wygląd głównego interfejsu menu.



Rys. 2.2: Wygląd głównego interfejsu menu programu OCX EVERMAX

# 2.2 Wykaz dostępnych opcji głównego interfejsu menu

Poniżej przedstawiona jest lista dostępnych opcji, wyświetlanych z pozycji głównego interfejsu menu.



**Nagrywanie** [Start Recording] – kliknij, aby rozpocząć lokalny zapis video; kliknij powtórnie, aby zakończyć nagrywanie,



Zdjęcie [Capture] – kliknij, aby dokonać zapisu pojedynczej klatki obrazu do pliku,



Podgląd na żywo [Live Video] – kliknij, aby wyświetlić podgląd obrazu video na żywo,



Ustawienia sieciowe [Network] – kliknij, aby przejść do zakładki ustawień sieciowych,



Ustawienia aparatu [Camera Settings] – kliknij, aby przejść do zakładki ustawień kamery,



**Przywracanie** [Restore] – kliknij, aby zresetować kamerę, przywrócić ustawienia fabryczne, bądź dokonać aktualizacji oprogramowania



Dziennik [Log Search] – kliknij, aby uaktywnić wyszukiwarkę zdarzeń systemowych,



Alarm [Alarm Settings] – kliknij, aby przejść do zakładki ustawień alarmów,



# 3. Opis funkcji systemowych

# 3.1 Nagrywanie na dysk lokalny

Kliknij ikonę **Nagrywanie** [Start Recording], aby rozpocząć zapis wideo na dysk lokalny. W prawym, górnym rogu okna podglądu pojawi się czerwony napis **Rec**. Aby zakończyć rejestrację obrazu, kliknij powtórnie przycisk **Nagrywanie** – automatycznie otworzony zostanie folder docelowy zapisu pliku. Materiały rejestrowane są na dysku w lokalizacji określonej w menu **Ścieżka przechowywania** [Storage] → **Zapis na dysku** [Record Disk]. Ścieżka zapisu może zostać określona według indywidualnych preferencji użytkownika (rys. 3.1).



Rys. 3.1 Określenie ścieżki zapisu rejestrowanego obrazu – opcja Zapis na dysku [Record Disk]

# 3.2 Zrzut ekranu

Kliknij ikonę **Zdjęcie** [Capture], aby wykonać zapis pojedynczej klatki obrazu – automatycznie otworzony zostanie folder docelowy zapisu pliku .jpg. Zdjęcia zapisywane są na dysku w lokalizacji określonej w menu **Ścieżka przechowywania** [Storage] → **Ścieżka** [Capture Path]. Ścieżka zapisu może zostać określona według indywidualnych preferencji użytkownika (rys. 3.2).



Rys. 3.2 Określenie ścieżki zapisu zrzutu ekranowego – opcja Ścieżka [Capture Path]

Uwaga! Jeżeli po kliknięciu na ikonę Nagrywanie nie występuje żadna akcja, lub podczas próby wykonania zrzutu ekranu przyciskiem Zdjęcie występuje błąd, należy sprawdzić ustawienia internetowe przeglądarki IE. Wejdź w Narzędzia → Opcje internetowe → Zabezpieczenia, odznacz opcję Włącz tryb chroniony, po czym uruchom ponownie przeglądarkę Internet Explorer (rys. 3.3).





# 3.3 Podgląd na żywo

Po zalogowaniu do programu OCX EVERMAX, automatycznie wyświetlany jest obraz w trybie podglądu na żywo. Aby uruchomić manualnie okno podglądu, kliknij ikonę **Pogląd na żywo** [Live Video].

# 3.4 Ustawienia sieciowe

Kliknij ikonę **Ustawienia sieci** [Network], aby przejść do zakładki parametrów sieciowych. Rysunek 3.4 przedstawia okno menu ustawień sieci.

Adres IP	192, 168, 1, 168	Portu HTTP	80
Maska sieci	255.255.255.0		
Bramka domyślna	192, 168, 1, 1		
DNS	192, 168, 1, 1		
	Ok	Anuluĵ	

Rys. 3.4 Menu ustawień sieciowych

**Włącz DHCP** [Enable DHCP] – zaznaczenie opcji protokołu dynamicznego umożliwia automatyczne uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych: adresu IP, maski sieci, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS oraz numeru portu HTTP,

Adres IP [IP Address] – adres IP kamery wymagany do logowania poprzez sieć internetową,

Maska sieci [Netmask] – maska podsieci skojarzona z adresem IP kamery,

Bramka domyślna [Default Gateway] – adres IP bramy sieciowej zgodny z adresem PC,

DNS [DNS] – adres serwera DNS skojarzony z nazwą domeny użytkownika,

Port HTTP [HTTP Port] – numer portu HTTP wymagany do łączenia z kamerą poprzez przeglądarkę IE.

# 3.5 Ustawienia kamery

#### 3.5.1 Ustawienia podstawowe

Kliknij ikonę **Ustawienia aparatu** [Camera Settings], aby przejść do zakładki parametrów kamery. Menu umożliwia określenie nazwy kamery, konfigurację strumieni sieciowych oraz kodeków (rys. 3.5).

amera	IPC	Strumień1 Strumień	2	
		Klatka	30	📼 fps
yp strumienia	Podwójny 💌	Bity	3072	Kbps
		Kontrola	CBR.	
iodek <sup>.</sup>	H264:1920x1080,H264:720x48C 🗢	Ja ramki interwał	1	🔹 Sek

Rys. 3.5 Menu ustawień kamery

Kamera [Camera] – nazwa kamery,

**Typ strumienia** [Stream Type] – określenie typu strumienia: Pojedynczy bądź Podwójny,

Kodek [Codec] - wybór trybu pracy kodeka wideo,

Wybierz typ [Select Type] – określenie rozdzielczości wyświetlanej w podglądzie na żywo.

#### Stream 1, Stream 2:

Klatka [Framerate] – szybkość odświeżania obrazu (kl/s),

Bity [Bitrate] – określenie wielkości strumienia,

Kontrola [Rate Control] – sterowanie przepływem strumienia, Stały (CBR) definiowany dla stałego pasma;

VBR (dynamiczny) dedykowany dla zmiennego pasma,

Interwał ramki [I Frame Intrerval] – czas interwału (sek.).

#### 3.5.2 Ustawienia OSD

Ustawienia nakładki [Overlay Setting] pozwalają na określenie parametrów związanych z wyświetlanym

obrazem (rys. 3.6).

Photos and the second		Contract the second states		and the second s	
Czas	Formatowanie daty	RRRR/MM/E 💌	Pozycja OSD	Górny_Lewy	
				12	

Rys. 3.6 Menu ustawień nakładki

Czas [Time] – wyświetlenie daty i czasu,

Formatowanie daty [Date Format] - format wyświetlanej daty (RRRR/MM/DD, MM/DD/RRRR, DD/MM/RRRR),

Pozycja OSD [OSD Position] – położenie menu OSD (górny lewy róg, dolny lewy róg)

Tekst OSD [OSD Text] - wyświetlanie dowolnego tekstu,

Lustro [Mirror] - odbicie wyświetlanego obrazu (Poziome, Pionowe, Poziome/Pionowe).

# 3.6 Ścieżka przechowywania

Kliknij ikonę **Ścieżka przechowywania** [Storage], aby określić ścieżkę zapisu plików na lokalny dysk komputera (patrz więcej pkt. 3.1-3.2).

#### 3.7 Zarządzanie użytkownikami

Kliknij ikonę **Użytkownik** [User Management], aby przejść do menu edycji użytkowników systemu. Zakładka umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację uprawnień poszczególnych użytkowników (rys. 3.7).

Aby dodać użytkownika do systemu wypełnij pole **Nazwa użytkownika** [User Name], **Hasło** [Password] oraz **Potwierdź hasło** [Confirm Password]. Po przydzieleniu użytkownika do określonej grupy autoryzacyjnej, kliknij przycisk OK. Nazwa użytkownika powinna zawierać minimum 4, maksimum 31 znaków, hasło natomiast minimum 4, maksimum 15 znaków. Istnieje możliwość dodania 16 użytkowników.

Użytkownicy mogą zostać podzieleni według trzech grup:

**Admin** [Admin] – uprawnienia administracyjne pozwalają na pełną zmianę ustawień kamery oraz zarządzanie użytkownikami systemu,

**Zwykli użytkownicy** [Operator] – uprawnienia zwykłej rangi pozwalają na pełną zmianę ustawień, nie umożliwiają jednak zarządzania użytkownikami systemu,

**Widz** [Viewer] – użytkownik ma możliwość podglądu rejestrowanego obrazu, bez pozwolenia zmiany ustawień kamery czy zarządzania innymi użytkownikami.

Administrator			
Nazwa uży <mark>t</mark> kownika	Upoważnienia	Edytuj	Usuń
admin	Administrator		

Rys. 3.7 Menu edycji użytkowników systemu

# 3.8 Usługi sieciowe

Kliknij ikonę **Serwis** [Service], aby przejść do ustawień sieciowych. Zakładka umożliwia konfigurację serwerów FTP, SMTP oraz DDNS (rys. 3.8).

Hasło		Nazwa użytkownika	admin
Nadawca	User@domain.com	Hasło	•••••
Serwer SMTP	SMTP.domain.com Portu 25	Prześlij plik	Default_Folder
Email	User@domain.com		
📃 Włącz DDNS			
Typ DDNS:	Oray	<ul> <li>Nazwa strony:</li> </ul>	
Konto DDNS:		Hasło DDNS:	
Status połączenia:		Typ serwera:	Użytkownik1
Linki do dostawców usłu	9: Oray DDMS to apply	Only ODNS to help	
🔽 Uwierzytelniania has	ła Wideo		

Rys. 3.8 Menu konfiguracyjne ustawień sieciowych

#### 3.8.1 SMTP

Konfiguracja serwera pocztowego SMTP (rys. 3.9).

Nazwa użytkownika	
Hasło	
Nadawca	
Serwer SMTP	Portu 25
Email	

Rys. 3.9 Menu konfiguracyjne serwera pocztowego SMTP

Nazwa użytkownika [A/C. Name] – nazwa określana przez użytkownika,

Hasło [Password] – ustawienie hasła zabezpieczającego,

Nadawca [Sender] - rzeczywisty adres email nadawcy,

Serwer SMTP [SMTP Server] - adres serwera poczty SMTP,

Port [Port] - numer portu serwera SMTP (numer domyślny portu 25),

**Email** [Email] – email docelowy zgodny z adresem nadawcy.

#### 3.8.2 FTP

Konfiguracja protokołu transferu plików FTP (rys. 3.10).



Rys. 3.10 Menu konfiguracyjne protokołu transferu plików FTP

**Serwer FTP** [FTP Server] – adres serwera FTP,

Port [Port] - numer portu serwera FTP (numer domyślny portu 21),

Nazwa użytkownika [Username] – nazwa użytkownika definiowana dla serwera FTP,

Hasło [Password] - hasło użytkownika definiowane dla serwera FTP,

**Prześlij plik** [File Upload] – istnieje możliwość utworzenia czterech predefiniowanych nazw folderów, do których zapisywane będą pliki przesyłane na serwer FTP np. "Alarm", "Dziennik", "Zestaw", "Zmiana" lub inne, bądź określić nazwę jako "./", w wyniku czego cały zapisywany materiał zostanie umieszczony w katalogu głównym serwera.

#### 3.8.3 DDNS

Konfiguracja dynamicznego serwera DDNS (rys. 3.11). Aby dokonać pełnej konfiguracji zaznacz opcję Włącz DDNS [Enable DDNS].



Rys. 3.11 Menu konfiguracyjne dynamicznego serwera DDNS

Typ DDNS [DDNS Type] - typ serwera DDNS (Oray/No-IP/Dyn),

Nazwa strony [Site Name] - nazwa określana według domeny zintegrowanego adresu,

**Konto DDNS** [DDNS Account] – nazwa konta serwera, do jednego konta może zostać przydzielonych kilka nazw domen,

Hasło DDNS [DDNS Password] – hasło powiązane z przydzieloną domeną,

Status połączenia [Connection Status] – aktualny status połączenia z serwerem DDNS,

Typ serwera [Service Typ] - typ zarejestrowanego serwera DDNS,

**Uwierzytelnianie hasła wideo** [Video Password Authentication] – opcja używana do certyfikowania protokołu ONVIF (Open Network Video Interface Forum).

# 3.9 Ustawienia wyświetlanego obrazu

Aby dokonać konfiguracji parametrów wyświetlanego obrazu, kliknij ikonę **Obraz** [Image Settings] (rys. 3.12). Zakładka umożliwia manualne ustawienie wartości w odniesieniu do aktualnych warunków środowiskowych otoczenia.



Rys. 3.12 Menu ustawień wyświetlanego obrazu

Jasność [Brightness] – regulacja jasności obrazu,

Kontrast [Contrast] – regulacja kontrastu obrazu,

Nasycenie [Saturation] - regulacja nasycenia obrazu,

Ostrość [Sharpness] – regulacja ostrości obrazu,

**Przywrócenie ustawień domyślnych** [Restore Defaults] – przywrócenie domyślnych parametrów wyświetlanego obrazu,

**Kompensacja tylnego światła** [Back Light Compensation] – podniesienie szczegółowości oraz jasności ciemnego obszaru sceny pierwszego planu, będącej pod silnym źródłem światła na drugim planie (Wyłącz [Off] / Włącz [On]), **Redukcja migotania** [Flicker Control] – wybór typu redukcji (Wewnętrzna PAL [Indoor PAL] / Wewnętrzna NTSC [Indoor NTSC] / Zewnętrzna [Outdoor]),

Moduł IRIS [IRIS Mode] – Auto IRIS – domyślna wydajność modułu IR 100%,

Otwarcie przysłony [IRIS Open] – dostosowanie intensywności otwarcia przysłony, wartość domyślna 1/5,

**Załączenie IR** [IR Cut Mode] – załączenie filtru podczerwieni – LDR Auto (wartość zalecana, automatyczne przełączenie pomiędzy trybami Kolor / B/W), Video Auto, Kolor, B/W (Czarno-biały),

**Czujnik liniowy WDR** [Sensor Linear WDR] – szeroki zakres dynamiki, zakres do 120dB (Blisko [Close] / Automatyczny [Auto] / Słaby [Week] / Umiarkowany [Medium] / Silny [Strength] / Bardzo [Super]),

**Opóźnienie filtru IR** [IR Cut Filter Time] – możliwość dostosowania opóźnienia załączenia filtru IR w zakresie od 2 do 10 sek.

**Balans bieli** [White Balance] – Automatyczny [Auto] lub Manualny [Manual], przy wyborze trybu manualnego istnieje możliwość regulacji wzmocnienia koloru czerwonego / zielonego / niebieskiego,

Wzmocnienie czerwieni [Red Gain] – wzmocnienie koloru czerwonego obrazu

Wzmocnienie zieleni [Green Gain] – wzmocnienie koloru zielonego obrazu

Wzmocnienie niebieskiego [Blue Gain] – wzmocnienie koloru niebieskiego obrazu

Tryb ekspozycji [AE Mode] – dopasowanie jasności obrazu do warunków pracy kamery

AGC – możliwość regulacji wartości AE przy włączonym Trybie ekspozycji

**Migawka** [Shutter] – krótszy czas otwarcia równoznaczny jest mniejszemu przepływowi światła przez migawkę, dłuższy czas większemu; zbyt wysoki czas otwarcia migawki skutkuje większym zaszumieniem obrazu, wartość domyślna 1/25,

3D-NR – możliwość regulacji wartości zaawansowanej redukcji szumów w zakresie od 0 do 255.

# 3.10 Strefy prywatności

Aby określić obszary obrazu, które mają zostać wyłączone spod monitoringu, kliknij ikonę **Prywatność** [Privacy] (rys. 3.13). Na miniaturze podglądu naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby dopasować kształt, wielkość oraz położenie maski prywatności. Istnieje możliwość zdefiniowana trzech stref, ich współrzędne oznaczone są odpowiednio jako **Obszar1** [Region1], **Obszar2** [Region2], **Obszar3** [Region3]. Aby usunąć daną strefę prywatności, kliknij przycisk Usuń [Delete] przydzielony do danej maski.



Rys. 3.13 Menu konfiguracji stref prywatności

# 3.11 Detekcja ruchu

Aby określić obszary detekcji ruchu, kliknij ikonę **Ruch** [Motion] (rys. 3.14). Na miniaturze podglądu naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij, aby dopasować zakres detekcji ruchu.

Czułość [Sensitivity] – ustawienie czułości detekcji w zakresie od 0 do 10,

Zaznacz wszystkie [Select All] – zaznaczenie całego obszaru obrazu,

Wyczyść wszystkie [Clear All] – wyczyszczenie całego obszaru obrazu,

**Przywróć** [Restore] – powrót do ostatnio zapisanego stanu detekcji ruchu.



Rys. 3.14 Menu konfiguracji detekcji ruchu

# 3.12 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, kliknij ikonę **Data/godzina** [Date/Time] (rys. 3.15).

Strefa czasowa		GMT+01 Berlin, Stockho	lm, Rome, Bern, Brussels,	Vienna, Paris, Madrid, Amsterdam, Pra 🍷
Czas na kamerze	Data	2015/08/20	Czas	11:25:20
Ustaw czas	🕘 Ustaw ręcznie			
	Data	2015/08/20	Czas	11 😁 Godz 24 😁 Min 38 😁 Sek
	<ul> <li>Zsynchronizuj</li> </ul>	czas z komputerem		
	Data	2015/08/20	Czas	11:22:28
	🔵 Zsynchronizuj	czas z serwerem		
	Serwer SNTP	time, windows.com		
		41		4 - 1

**Rys. 3.15** Menu konfiguracji daty i czasu

Ustaw ręcznie [Set Manually] – ręczna aktualizacja czasu przez użytkownika,

**Zsynchronizuj czas z komputerem** [Synchronize with computer time] – czas synchronizowany z czasem komputera,

**Zsynchronizuj czas z serwerem** [Synchronize with SNTP server] – czas zsynchronizowany z czasem serwera time.windows.com.

# 3.13 Konfiguracja alarmu

Aby dokonać konfiguracji alarmu, kliknij ikonę Alarm [Alarm] (rys. 3.16).

🔽 Włącz alarm	Czas trwania alarmu	10 sekund	
🗹 Detekcja ruchu			
🗹 Przesyłanie przez FTP	Format pliku	JPEG	
🗹 Prześlij przez SMTP	Format pliku	MESSAGE	×

Rys. 3.16 Menu konfiguracji alarmu

Włącz alarm [Enable Alarm] – zaznacz, aby rozpocząć konfigurację alarmu,

**Czas trwania alarmu** [Alarm Duration] – określenie czasu trwania alarmu (10 sek. / 30 sek. / 1 min / 5 min / 10 min / Non-Stop),

**Detekcja ruchu** [Motion Detection] – zaznacz opcję, aby aktywować alarm z chwilą wykrycia przez kamerę detekcji ruchu,

**Przesyłanie przez FTP** [Upload Via FTP] – zaznacz opcję, aby z chwilą aktywowania alarmu, kamera przesłała nagranie oraz zrzuty ekranowe na serwer FTP (patrz konfiguracja protokołu transferu plików FTP pkt. 3.8.2),

**Prześlij przez SMTP** [Upload Via SMTP] – zaznacz opcję, aby z chwilą aktywowania alarmu, kamera przesłała zrzuty ekranowe na serwer pocztowy SMTP (patrz konfiguracja serwera pocztowego SMTP pkt. 3.8.1).

# 3.14 Informacje systemowe

Aby otworzyć dziennik informacji systemowych, kliknij ikonę **Dziennik** [Log Search] (rys. 3.17). Określ czas początkowy oraz czas końcowy, w przedziale których chcesz wyświetlić zdarzenia, następnie wciśnij przycisk **Wyszukaj** [Search]. Aby usunąć wszystkie wyświetlone informacje, kliknij **Wyczyść** [Clear]. Aby zapisać wyświetlone zdarzenia do pliku .txt, kliknij przycisk **Eksport do pliku** [Export into file].

ID	Time	Detail
1	2015-08-20 12:48:13	Private : Video index 0: 1 Video index 1: 0 Rtsp : Video index 0: 2 Video index 1: 1
*		m

**Rys. 3.17** Menu informacji systemowych

# 3.15 Przywracanie ustawień fabrycznych systemu. Aktualizacja

# oprogramowania.

Aby rozpocząć zarządzanie systemem kamery, kliknij ikonę **Przywracanie** [Restore] (rys. 3.18). Zakładka umożliwia wykonanie restartu kamery, przywrócenie ustawień fabrycznych systemu, a także aktualizację oprogramowania.

Uruchom ponownie system	L. L	Iruchom po	nov	inie system	
Przywróć ustawienia fabryczne	Prz	ywróć usta	awiei	nia fabryczne	
Planowana restart	Nigdy		w	00:00	Zapisz
Oprogramowanie	A5S66_IM	X222_X_5	.1.1	4. <mark>4</mark>	
Wersja oprogramowania	5.1.20.3				
System plików Root					Skanowanie
	Aktual	izacja			

Rys. 3.18 Menu przywracania ustawień fabrycznych programu

Kliknij przycisk **Uruchom ponownie system** [Reboot System], aby zrestartować kamerę. W podpowiedzi okna dialogowego (rys. 3.19), potwierdź operację klikając OK.



Rys. 3.19 Potwierdzanie operacji restartu systemu

Kliknij przycisk **Przywróć ustawienia fabryczne** [Restore Factory Settings], aby przywrócić ustawienia fabryczne kamery. W podpowiedzi okna dialogowego (rys. 3.20), potwierdź operację klikając OK.

Podpowiedź:		<b></b> X
Jesteś pewny że chcesz uru	chomić ustawienia fa	bryczne?
Ok	Anuluj	

Rys. 3.20 Potwierdzanie operacji przywracania ustawień fabrycznych kamery

Aby zaplanować restart kamery na określony dzień tygodnia i o określonej godzinie, ustal wymagane koordynaty z menu **Planowany restart** [Scheduled Reboot], i kliknij przycisk **Zapisz** [Save].

W pozycji **Oprogramowanie** [Firmware Version] podana jest wersja oprogramowania wgranego na urządzenie. W pozycji **Wersja oprogramowania** [Software Version] widnieje aktualna wersja oprogramowania służącego do obsługi urządzenia.

Aby dokonać aktualizacji oprogramowania należy kliknąć przycisk **Skanowanie** [Scan] w pozycji **System plików Root** [Root File System], wybrać z lokalnego dysku komputera aktualną wersję oprogramowania, następnie kliknąć przycisk **Aktualizacja** [Upgrade].

**Uwaga!** Aby nowe oprogramowanie zostało zainstalowane poprawnie, urządzenie musi być podłączone do sieci. Wersja firmware musi być aktualnym oprogramowaniem dostarczonym przez Producenta bądź Dystrybutora urządzenia.

# 3.16 Wylogowywanie z systemu

Aby wylogować się z systemu, kliknij ikonę Wyjdź [Logout].