

BCS-MON7000B(W) BCS-MON7200W-2W BCS-MON7200W-S BCS-MON7300B(W)-S BCS-MON7400B(W)-S BCS-MON7500B(W)-S



# Uwagi:

- Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych.
- Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki technicznej opisanych tu produktów oraz software'u w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania. Zmiany te zostaną uwzględnione w następnych edycjach tego dokumentu.
- Aby uzyskać dalsze informacje skontaktuj się z dystrybutorem marki BCS lub odwiedź stronę internetową <u>www.bcscctv.pl</u>.



# **SPIS TREŚCI**

1.	INFORMACJE WSTĘPNE	5
	1.1 WYGLĄD	5
	1.2 Budowa	6
2.	EKRAN GŁÓWNY	7
3	FUNKC.IF PODSTAWOWF	9
•••		
	3.1 ODEBRANIE ROZMOWY Z PANELU ZEWNĘTRZNEGO	9
	3.2 POŁĄCZENIE Z INNYM MONITOREM	9
	3.3 PODGLĄD KAMER PANELI ZEWNĘTRZNYCH	. 12
	3.4 OTWARCIE KOMUNIKACJI AUDIO Z WYBRANYM PANELEM ZEWNĘTRZNYM	. 12
	3.5 PODGLĄD KAMER IP	. 13
	3.6 Przeglądanie historii połączeń	. 14
	3.7 Wykonanie zdjęcia z kamery panelu zewnętrznego	. 15
	3.8 WYKONANIE NAGRANIA WIDEO Z KAMERY PANELU ZEWNĘTRZNEGO	. 16
4.	WIADOMOŚCI	17
	4.1 WIADOMOŚCI AUDIO-WIDEO NAGRYWANE PRZEZ GOŚCI	. 17
		. 18
	4.3 Przegladanie zdieć oraz nagrań wideo.	. 19
5		20
J.		20
	5.1 USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI ORAZ MELODII DZWONKA	. 20
	5.2 Aktywacja trybu DND (nie przeszkadzać)	. 21
	5.3 FUNKCJA ALARM	. 23
	5.3.1 Informacje wstępne	. 23
	5.3.2 Ustawienia wejść alarmowych	. 24
	5.3.3 Wyjście alarmowe	. 25
	5.3.4 Ustawienia trybu pracy Wejść alarmowych	. 26
	5.3.5 Aktywacja funkcji Alarm	. 27
	5.3.6 Dezaktywacja funkcji Alarm	. 29
	5.3.7 Zarządzanie zdarzeniami alarmowymi	. 30
	5.4 Ustawienia ogólne	. 31
	5.4.1 Data i czas	. 31
	5.4.2 Ustawienia ekranu	. 32
	5.4.3 Hasło użytkownika	. 33
	5.4.4 Czas podglądu kamery oraz nagrania wideo	. 33
	5.4.5 Czas wiadomości oraz czas rozmowy	. 34
	5.4.6 Interkom, czas rozmowy dla funkcji Interkom	. 35
	5.4.7 Funkcja Zrób zdjęcie, sygnalizacja dotyku ekranu	. 35
	5.4.8 Funkcja Auto-otwarcie	. 36

5.5 INFORMACJA O PRODUKCIE	
5.5.1 Wersja firmware, restart systemu	
5.5.2 Stan karty pamięci, formatowanie karty pamięci	
5.6 ZMIANA JĘZYKA	
5.7 Dodanie kamery CCTV	
5.8 Przekierowanie połączeń	
6. USTAWIENIA SYSTEMU	45
6.1 INICIALIZACJA WIDEOMONITORA	
6.2 INFORMACJE WSTĘPNE	
6.3 Wejście w Ustawienia Systemu	
6.4 Ustawienie numeru lokalu	
6.4.1 Ustawienia Monitora dodatkowego	
6.5 NADANIE ADRESU IP MONITORA	
6.6 Przypisanie serwera SIP	
6.7 Przypisanie paneli zewnętrznych	
6.7 Przywrócenie ustawień domyślnych	
6.8 ZMIANA ADRESU EMAIL DO ODZYSKIWANIA HASŁA	
6.9 Odzyskiwanie hasła	
7. OPIS PORTÓW	
8. INSTALACJA	
8.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
8.2 Montaż	

# 1. Informacje wstępne

# 1.1 Wygląd

Poszczególne modele wideomonitorów oraz ich podstawowe cechy przedstawia poniższa tabela. Pełna specyfikacja techniczna jest dostępna na stronie <u>www.bcscctv.pl</u>.

Model	Ekran / przekątna / rozdzielczość	Karta pamięci	Dodatkowe przyciski	Tryb pracy	Montaż
MON7000B(W)	Pojemnościowy / 7" / 800x480	Wbudowana, 4GB	Sensoryczne	Głośnomówiący	Natynkowy (wymagana puszka instalacyjna Ø60)
MON7200W-S	Pojemnościowy / 7" / 800x480	Gniazdo mSD (max 32GB)	Sensoryczne	Głośnomówiący	Natynkowy
MON7300B(W)-S	Pojemnościowy / 7" / 1024x600	Wbudowana, 8GB	Sensoryczne	Głośnomówiący	Natynkowy (wymagana puszka instalacyjna Ø60)
MON7400B(W)-S	Pojemnościowy / 7" / 1024x600	Wbudowana, 8GB	Brak	Głośnomówiący	Natynkowy, biurkowy (wymagana podstawka BCS-MON-P)
MON7500B(W)-S	Pojemnościowy / 7" / 1024x600	Gniazdo mSD (max 32GB)	Brak	Głośnomówiący / słuchawkowy	Natynkowy, biurkowy (wymagana podstawka BCS-MON-P)



## 1.2 Budowa

Budowa urządzenia jest przedstawiona na poniższej rycinie, na przykładzie wideomonitora BCS-MON7200W-S. Wygląd oraz rozmieszczenie przycisków sensorycznych jest różny, zależnie od modelu. Monitory serii BCS-MON7400B(W)-S oraz BCS-MON7500B(W)-S nie posiadają dodatkowych przycisków sensorycznych).



Nr.	Nazwa	Opis	
1	Mikrofon	Wejście audio	
2	Głośnik	Wyjście audio	
3	Ekran	Dotykowy, pojemnościowy, rozdzielczość zależnie od modelu	
4	Dravoiak SOS	Sensoryczny przycisk szybkiego wyboru, służy do wywołania	
	PIZYCISK 303	centrali portierskiej lub PC z oprogramowaniem DSS Express	
5	Brzyciek Monu	Sensoryczny przycisk szybkiego wyboru, przejście do menu	
	PIZYCISK MELIU	głównego	
6	6 Sensoryczny przycisk szybkiego wyboru, wywołuje		
kame		kamery panelu zewnętrznego	
7		Sensoryczny przycisk szybkiego wyboru:	
	Przycisk	Odebranie rozmowy przychodzącej	
	Słuchawka	Naciśnięcie podczas rozmowy powoduje jej zakończenie	
		<ul> <li>Podczas podglądu uruchamia komunikację audio z wejściem</li> </ul>	
8	Przycisk Klucz lub	Sensoryczny przycisk szybkiego wyboru, podczas podglądu oraz	
	Kłódka	rozmowy z panelem zewnętrznym służy do otwarcia drzwi	



# 2. Ekran główny



Nr.	Nazwa	Opis	
1	Nr. lokalu	Numer monitora (fabrycznie: 9901#0)	
		Historia połączeń	
2	Połącz	Lista kontaktów	
		Funkcja interkomu	
		<ul> <li>Wywołanie podglądu wybranego panelu zew.</li> </ul>	
3	Panel	Wywołanie podglądu wybranej kamery CCTV	
		Lista ulubionych kamer	
1	Komony	<ul> <li>Wywołanie podglądu z kamery CCTV</li> </ul>	
4	Ramery	Sekwencyjne przełączanie kolejnych kamer CCTV	
Б	202	Połączenie z portierem (centrala portierska BCS-CP1 lub	
5	303	PC z oprogramowaniem DSS Express)	
		Otwarcie przekaźnika dodatkowego w module	
6	Klucz	BCS-MODKD2 w panelu zew. oznaczonym jako Panel	
		Główny w ustawieniach wideomonitora	
7	Żarówka	Aktywacja wyjścia przekaźnikowego monitora	



Nr.	Nazwa	Opis
		Brak połączenia z siecią przewodową
		Image: Monitor podłączony z siecią przewodową
		• 🔂 : Status połączenia z panelem zewnętrznym
8	Pasek informacyjny	(ikona oznacza brak komunikacji z panelem zewnętrznym, brak ikony oznacza normalną pracę)
		• 🖑 : Status karty pamięci (ikona oznacza podłączoną
		kartę, brak ikony oznacza, że karta pamięci nie jest podłączona)
		•  III: Funkcja DND (nie przeszkadzać) aktywna
	Informacje	Historia alarmów
		Zarządzanie wiadomościami audio-wideo nagranymi
g		przez panel zewnętrzny
Ŭ		<ul> <li>Zarządzanie zdjęciami / nagraniami wideo</li> </ul>
		<ul> <li>Wiadomości tekstowe (funkcja dostępna dla</li> </ul>
		systemów wielorodzinnych)
10	Czas	Data, godzina, dzień tygodnia
		Funkcja Alarm
11	Funkcja Alarm	Inaciśnij ikonę aby przejść do interfejsu
		uzbrajania / rozbrajania funkcji Alarm
		<ul> <li>Ustawienia użytkownika: naciśnij ikonę i podaj hasło</li> </ul>
		użytkownika (fabrycznie 123456)
10		Ustawienia system: naciśnij i przytrzymaj ikonę przez
12	Ustawienia	6 sekund aby wejść w ustawienia systemu
		(wymagane hasło instalatora zdefiniowane przy
		inicjalizacji monitora)
13	Włącz/Wyłącz	Aktywacja / dezaktywacja funkcji Auto-otwarcie



# 3. Funkcje podstawowe

## 3.1 Odebranie rozmowy z panelu zewnętrznego

Po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu zewnętrznym monitor emituje akustyczny sygnał wywołania, a na ekranie pojawia się obraz z kamery danego panelu oraz graficzny interfejs rozmowy.

Aby rozpocząć rozmowę:

- należy nacisnąć przycisk "Call", znajdujący się na obudowie monitora
- lub przycisk "Odbierz" na graficznym interfejsie rozmowy



Aby zakończyć rozmowę należy:

- ponownie nacisnąć przycisk "Call"
- lub przycisk "Rozłącz" na graficznym interfejsie rozmowy
- rozmowa zakończy się automatycznie, gdy minie zaprogramowany czas przeznaczony na rozmowę

## 3.2 Połączenie z innym monitorem

System umożliwia nawiązanie połączenia pomiędzy wszystkimi monitorami w obrębie tego samego budynku (dotyczy monitorów, na których ustawiono jako Panel Główny ten sam panel zewnętrzny).



Aby wykonać połączenie do innego monitora w systemie, niezależnie od trybu, w jakim on pracuje (Główny, Dodatkowy, czy też monitor w innym mieszkaniu) należy wejść do menu Połącz>>Połącz z użytkownikiem, a następnie wprowadzić na klawiaturze właściwy numer i potwierdzić naciskając przycisk słuchawki:

## A) Wywołanie monitora w innym mieszkaniu:

- wprowadź odpowiedni numer lokalu
- następnie naciśnij słuchawkę

## B) Wywołanie Monitora Dodatkowego:

- wprowadzić numer w formacie "# X", gdzie "X" oznacza kod Monitora Dodatkowego, jest to cyfra od 1 do 9 (na przykład : "#1")
- następnie naciśnij słuchawkę

## C) Wywołanie Monitora Głównego:

- wprowadź numer lokalu (fabrycznie jest to numer 9901#0),
- następnie naciśnij słuchawkę

9901	Po	ł. z użytk.		<b>* = h</b>
C Ostatnie				$\bigotimes$
	1	2	3	3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5	6	3
	7	8	ç	)
	ABC	0	*	#
		<b>L</b>	$\bigcirc$	

# D) Połączenie z wykorzystaniem książki telefonicznej (Kontakty):

- funkcja książki telefonicznej ułatwia wykonywanie połączeń do innych monitorów, niezależnie od tego czy monitor jest ustawiony jako Główny, Dodatkowy, czy też znajduje się w innym lokalu
- aby z niej skorzystać otwórz menu: Połącz>>Kontakty
- następnie naciśnij polecenie Dodaj aby stworzyć nowy wpis

<u>.</u>	Instrukcja obsługi i instalacji. Wideomo	onito
<b>9</b> 901	Kontakty	♠
Pol. z użytk.		

- uzupełnij pole Nazwisko oraz Nr. pomieszczenia
- jeśli definiujemy monitor Główny należy wpisać w polu Nr. pomieszczenia **9901#0**, **lub inny przypisany do monitora**, **np.1#0**
- jeśli definiujemy monitor Dodatkowy w polu Nr. pomieszczenia należy wprowadzić jego numer porządkowy (patrz: punkt B), na przykład #1



- naciśnij OK aby zachować nowy wpis w książce telefonicznej,
- aby wykonać połączenie z wykorzystaniem Kontaktów należy wybrać żądany wpis z listy, a następnie nacisnąć ikonę zielonej słuchawki, jaka pojawi się na ekranie

Aby zakończyć rozmowę naciśnij przycisk "Call" lub ikonę "Rozłącz". Dodatkowo rozmowa zakończy się automatycznie, gdy minie zaprogramowany czas przeznaczony na rozmowę.



#### 3.3 Podgląd kamer paneli zewnętrznych

Aby wyświetlić obraz z kamery panelu zewnętrznego, ustawionego jako Główny należy:

- wcisnąć przycisk "Monitor" na obudowie monitora lub wybrać menu "Połącz"
- wybierz zakładkę "Panel Podrzędny" i wskaż panel

<b>9</b> 901	Panel podrzęd.	
Panel podrzęd.		
See IPC		
🗙 Ulubione Main VTO 🛛 🖈		
	1/1	>

- alternatywnie można użyć przycisku "Monitor", znajdującego się na obudowie monitora (symbol kamery)
- na ekranie zostanie wyświetlony obraz z kamery, oraz graficzny interfejs umożliwiający przełączenie kanału wideo (obsługa do 20 paneli zewnętrznych), otwarcie drzwi, otwarcie urządzenia dodatkowego (np. bramy) wykonanie zdjęcia oraz nagrania wideo
- aby zakończyć podgląd naciśnij przycisk "Monitor" lub przycisk "Powrót", monitor powróci do poprzedniego menu

#### 3.4 Otwarcie komunikacji audio z wybranym panelem zewnętrznym

System umożliwia otwarcie komunikacji audio z wybranym panelem zewnętrznym bez konieczności naciśnięcia przycisku wywołania na panelu zewnętrznym (zależnie od wersji firmware'u).

Aby otworzyć komunikację audio:

- wywołaj podgląd z kamery wybranego panelu zewnętrznego
- naciśnij na ekranie zielony przycisk "Połącz" (symbol panelu i mikrofonu)



- po jego naciśnięciu zostanie otwarta obustronna komunikacja audio z wybranym wejściem
- aby zakończyć komunikację audio naciśnij czerwony przycisk "zakończ rozmowę"

# 3.5 Podgląd kamer IP

- <image><complex-block><complex-block><complex-block><complex-block>
- Aby wyświetlić obraz z kamery IP naciśnij przycisk Panel w Menu Głównym

• Następnie wybierz zakładkę IPC i wskaż kamerę z której obraz chcesz wyświetlić



• Opcjonalnie można nacisnąć przycisk Kamery na Menu Główny



- na ekranie pojawi się obraz z pierwszej kamery oraz przyciski zmiany kanału wideo, umożliwiające podgląd poprzedniej / następnej kamery
- każdy monitor obsługuje do 32 kamer IP marki BCS Line / Point lub kamer innych producentów, wspierających protokół Onvif (wersja 2.4)
- aby zakończyć podgląd naciśnij przycisk "Monitor" (symbol kamerki) na obudowie monitora lub przycisk "Powrót" na ekranie

## 3.6 Przeglądanie historii połączeń

Monitor informuje o pojawieniu się nowych, nieodebranych połączeń za pomocą cyfry, oznaczającej liczbę nieodebranych połączeń, jaka pojawia się na ikonie "Połącz" oraz podświetlonej ikony na ekranie głównym.





Aby przejrzeć historię połączeń należy:

• wejść do menu "Połącz", a następnie kliknij przycisk "Ostatnie"

<b>9</b> 990	)1		Ostatnie			3
y	Ostatnie	Wszystkie	Nieodebrane			
20	Kontakty	101	16901 2018-05-	23 07:15:49		
<b>!!</b>	Poł. z użytk.	101	16901 2018-05-	23 07:14:49		
		101	16901 2018-05-	23 04:37:27		
		101	16901 2018-05-	22 03:42:36		
		371 🕊	3 2018-05-	22 03:34:48		
		XEdytuj 텐	Usuń		< >	

- możliwe jest usunięcie pojedynczego wpisu lub całej historii
- jeśli gość pozostawił dla lokatora wiadomość audio-wideo, wówczas na liście połączeń nieodebranych, obok wpisu będzie znajdowała się ikonka kamery, po jej naciśnięciu na ekranie zostanie odtworzone nagranie audio-wideo

## 3.7 Wykonanie zdjęcia z kamery panelu zewnętrznego

Funkcja dotyczy monitorów z zainstalowaną kartą pamięci. Aby wykonać zdjęcie podczas podglądu lub rozmowy naciśnij przycisk "Zdjęcie".



Przechwycone zdjęcia znajdują się w menu: Informacje >> Zdjęcia i wideo.



## 3.8 Wykonanie nagrania wideo z kamery panelu zewnętrznego

Funkcja dotyczy monitorów z zainstalowaną kartą pamięci. Aby rozpocząć nagrywanie:

 gdy na ekranie zostanie wyświetlony obraz z kamery panelu zewnętrznego (podczas rozmowy lub podglądu) naciśnij przycisk "Nagraj",



- aby zatrzymać nagrywanie naciśnij tą ikonę ponownie lub zaczekaj na koniec nagrania
- przechwycone nagrania znajdują się w menu: Informacje >> Zdjęcia i wideo.



# 4. Wiadomości

## 4.1 Wiadomości audio-wideo nagrywane przez gości

Obecność nowej wiadomości audio-wideo, nagranej przez gości jest sygnalizowana na liście połączeń nieodebranych w menu Połącz poprzez pojawienie się ikony kamery, znajdującą się obok wpisu dotyczącego nieodebranego połączenia.



Aby odtworzyć wiadomość:

- otwórz menu Informacje >> Wiadomości gościa,
- wybierz zakładkę Nieprzeczytane

9901		Wiad. gościa		
📺 Rejestr alarmów	Wszystkie	Nieprzeczytane		
🖽 Wiadomości				
Wiad. gościa				
Zdjęcia i wide				
		sun		

• użytkownik może usunąć nagranie z listy za pomocą przycisków Edytuj / Usuń

#### 4.2 Wiadomości tekstowe

Nadejście wiadomości tekstowej jest sygnalizowane za pomocą cyfry oznaczającej ilość nieodebranych wiadomości na ikonie menu Wiadomości (dotyczy systemów wielorodzinnych). Aby zarządzać wiadomościami tekstowymi należy:

- otworzyć menu Informacje >> Wiadomości >> Nieodebrane
- na ekranie pojawi się lista wiadomości

• 9901	Wiadomości 🕮 🚍 🏠
La Rejestr alarmów	Wszystkie Nieprzeczytane
Wiadomości	
Wiad. gościa	
Zdjęcia i wide	

• użytkownik może wyświetlić/usunąć dowolną wiadomość.



# 4.3 Przeglądanie zdjęć oraz nagrań wideo

Aby otworzyć listę zapisanych zdjęć:

- otwórz menu Informacje >> Zdjęcia i wideo
- na ekranie pojawi się lista zapisanych zdjęć
- użytkownik może wyświetlić/usunąć dowolne zdjęcie





# 5. Ustawienia Użytkownika

#### 5.1 Ustawienia głośności oraz melodii dzwonka

Otwórz menu Ustawienia >> Dzwonek. Na ekranie pojawi się okno umożliwiające zdefiniowanie następujących parametrów:

	9901		Ustawienia dzwonka			C	
5	Dzwonek	Konfig. dzwonl	ka PAN Konfig. dzwonka MC	)NKonfig.	dzwonka alarm	Inr	ne
<b>.</b>	DND						
٢	Alarm	PAN0	phone_ring1.mp3		7	+	
B	Тгуb	PAN1	phone_ring1.mp3		7	+	
2	Przekierowanie	PAN2	phone_ring1.mp3		7	+	
\$	Ogólne	PAN3	phone_ring1.mp3		7	+	
i	Inf o prod.				<	>	
5-1	Kamery						

• Konfiguracja melodii i głośności dzwonka dla paneli zewnętrznych

• Konfiguracja melodii i głośności dzwonka dla funkcji Interkom





#### • Konfiguracja melodii i głośności dzwonka dla funkcji Alarm

	<b>9</b> 901		Ustawienia dzwonka				
5	Dzwonek	Konfig. dzwonka PA	N Konfig. dzwonka MO	N <mark>Konfig.</mark>	dzwonka alarm	Inne	
<b>.</b>	DND						
٢	Alarm						
H	Тгуb	Alarm	alarm1.mp3		7	+	
2	Przekierowanie	_	alarm1.mp3				
7			alarm2.mpo				
*	Ogólne						
i	Inf o prod.						
54	Kamery						

 Konfiguracja czasu dzwonka dla panelu zewnętrznego oraz dla funkcji Interkom, a także głośności rozmowy (czułość mikrofonu oraz głośnika)

	9901	Ustawienia dzwonka	
5	Dzwonek	Konfig. dzwonka PAN Konfig. dzwonka MONKonfig. dzwonka alarm	Inne
<b>.</b>	DND		
¢	Alarm	Czas dzwonka PAN(s) Czas dzwonka MON(s)	
-	Tryb	30 30	
2	Przekierowanie	Głośność mikr. Głośność rozmowy	
۵	Ogólne	<u> </u>	
i	Inf o prod.	Wycisz dzwonek	
54	Kamery		

#### 5.2 Aktywacja trybu DND (nie przeszkadzać)

Po aktywacji trybu DND wywołanie monitora (przez zdefiniowany) czas będzie niemożliwe. Informacja o próbie połączenia zostanie jednak umieszczona na liście połączeń nieodebranych monitora. Aby aktywować funkcję:



- otwórz menu Ustawienia >> DND,
- kliknij przycisk OFF aby uruchomić funkcję

	<b>9</b> 901	Ustawienia DND
J	Dzwonek	
<b>.</b>	DND	Po włączeniu funkcji DND aktywuje się ona o wybranej godzinie.
Û	Alarm	Czas DND OFF
-1-1	Tryb	
2	Przekierowanie	
\$	Ogólne	
i	Inf o prod.	
5-11	Kamery	

• następnie wskaż przedział czasu, dla którego funkcja DND ma być aktywna

	<b>9</b> 901	Ustawienia DND 🚍 🏠
J	Dzwonek	
<b>.</b>	DND	Po włączeniu funkcji DND aktywuje się ona o wybranej godzinie.
٢	Alarm	Czas DND ON
88	Тгуb	Start 00 : 00 Konjec 23 : 59
2	Przekierowanie	
۵	Ogólne	Kliknij aby wybrać tydzień
i	Inf o prod.	ОК
	Kamery	

• Wskaż dni tygodnia, w które funkcja ma działać



<b>9</b> 901		U	stawienia DND	
J Dzwone		Wybór ty	godnia	
DND	Wszystkie		Nie	
🏠 Alarm	Pon		Wto	
Ust. tryb	Śr		Czw	
Cgólne Ogólne	Pią		Sob	
inf o pro				
🔹 Język	Anuluj		ОК	

• potwierdź OK

## 5.3 Funkcja Alarm

## 5.3.1 Informacje wstępne

Monitor posiada wbudowaną funkcję Alarm. Umożliwia ona podłączenie do monitora do 6 przewodowych czujników (czujniki bezprzewodowe nie są obsługiwane).

Po aktywacji czujnika monitor emituje akustyczny sygnał alarmowy, a na ekranie pojawia się informacja o aktywacji alarmu w danej strefie. Informacje o alarmie są zapisywane lokalnie na urządzeniu.

Uwaga

Czujniki wymagają odrębnego zasilania. Wideomonitor nie jest przystosowany do zasilania czujników. Urządzenie umożliwia realizację sygnalizacji obecności osób na danym obszarze, ale nie może być porównane do alarmowego urządzenia przeciw-włamaniowego. Producent nie będzie odpowiedzialny w przypadku wtargnięć lub włamań.



#### 5.3.2 Ustawienia wejść alarmowych

Aby wejść w ustawienia wejść alarmowych:

• otwórz menu Ustawienia na ekranie głównym



- podaj hasło użytkownika (fabrycznie 123456)
- następnie przejdź do zakładki Alarm >> Wejście przewodowe

	9901			A	larm			2 🖬 🏠
J	Dzwonek	Wejście pr	zewodowe	Wejści	e bezprzewo	d Wyjście		
<b>)</b> .	DND	Strefa	Typ stre	fy	NO/NC	Stan	Opóźn.wej	Opóźn.wyj
Ĵ	Alarm	1	IR	•	NO 🔻	Natychmiastowy	0S 🔻	0S 🔻
	Iryb	2	IR	•	NO 🔻	Natychmiastowy	0S 👻	0S 🔻
~	Ogólpe	3	IR	-	NO 🔻	Natychmiastowy	0S 🔻	0S 👻
~		4	IR	-	NO 🔻	Natychmiastowy	0S 🔻	0S 👻
• •	Kamery				OK	]	<	>

- na ekranie zostanie otwarte okno umożliwiające zmianę:
  - typu strefy (informacyjnie)
  - typu czujnika (NO lub NC)
  - stanu (reakcja natychmiastowa lub opóźnienie)
  - > opóźnienia na wejściu/wyjściu

#### 5.3.3 Wyjście alarmowe

Przekaźnikowe wyjście alarmowe NO/COM, wbudowane w wideomonitory serii BCS-MON7300/7400/7500 nie jest powiązane z funkcją Alarm. Może ono działać w dwóch trybach: Sterowanie ręczne (tryb domyślny) lub Wtórnik wywołania.

Sterowanie ręczne umożliwia sterowanie dowolnym urządzeniem przy pomocy specjalnego przycisku na ekranie monitora, umiejscowionego w dolnym pasku narzędziowym, oznaczonym jako "Żarówka". Po jego naciśnięciu na zadany czas (programowany w ustawieniach) zostaje aktywowane wyjście przekaźnikowe COM/NO. Funkcja ta ma dowolne zastosowanie, np. otwieranie dodatkowego wejścia, czy zapalenie światła.

Tryb Wtórnik wywołania oznacza, że wyjście alarmowe jest automatycznie załączane podczas wywołania wideomonitora przez panel zewnętrzny lub inny wideomonitor w systemie (rozmowa przychodząca). Czas pracy przekaźnika jest tożsamy z zaprogramowanym czasem wywołania wideomonitora. Za jego pomocą możliwe jest sterowanie dodatkowym urządzeniem, np. sygnalizatorem optyczno-akustycznym, który będzie służył do realizacji funkcji dodatkowego powiadamiania użytkownika o rozmowie przychodzącej. W tym trybie nie można sterować ręcznie wyjściem przekaźnikowym.

Uwaga:

Z uwagi na niewielkie maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego wideomonitora (max 12VDC 100mA) należy użyć dodatkowego przekaźnika, aby odizolować wyjście przekaźnikowe od urządzenia wykonawczego (np. syrena zasilana z sieci 230VAC, elektrozaczep lub inne urządzenie).

Wyjście alarmowe jest fabrycznie ustawione w tryb Sterowanie ręczne. W tym trybie możliwe jest programowanie jego czasu działania:

- otwórz menu Ustawienia na ekranie głównym
- podaj hasło użytkownika (fabrycznie 123456)
- następnie przejdź do zakładki Alarm >> Wyjście
- w polu Czas przekaźnika wpisz czas pracy wyjścia wyrażony w sekundach

	♥ 9901		Alarm		8 🖛 🏠
J	Dzwonek	Wejście przewodowe	Wejście bezprzewod	Wyjście	
<b>.</b>	DND				
٤	Alarm				
-	Tryb	Wyjście alarm	OFF		
2	Przekierowanie	Czas przekaźnika(s)			
۵	Ogólne	10			
i	Inf o prod.				
5-11	Kamery				



- aby zmienić tryb działania na Wtórnik wywołania naciśnij przycisk Wyjście alarm
- stan wyjścia zmieni się z OFF na ON, a pole Czas przekaźnika zostanie ukryte
- w tym trybie wyjście przekaźnikowe jest automatycznie uruchamiane w momencie wywołania monitora przez panel zewnętrzny lub inny monitor

	<b>9</b> 901		Alarm		2 🗇 😭
J	Dzwonek	Wejście przewodowe	e Wejście bezprzewod	Wyjście	
<b>.</b>	DND				
٤	Alarm				
H	Tryb	Wyjście alarm			
2	Przekierowanie				
۶	Ogólne				
i	Inf o prod.				
5.	Kamery				

#### 5.3.4 Ustawienia trybu pracy Wejść alarmowych

Możliwe jest dowolne powiązanie trybów pracy funkcji Alarm z odpowiednimi wejściami alarmowymi (przewodowymi). W tym celu:

- otwórz menu Ustawienia i podaj Hasło Użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Tryb





- na ekranie wyświetli się okno umożliwiające konfigurację trybów: W Domu, Poza domem, Noc oraz Własny
- wciskając przycisk OFF / ON dla każdego wejścia decydujemy czy ma ono zostać przypisane do danego trybu pracy lub nie



#### 5.3.5 Aktywacja funkcji Alarm

Aby włączyć funkcję Alarm:

• naciśnij przycisk "Alarm", znajdujący się w prawej części ekranu



 następnie wybierz jeden spośród czterech dostępnych trybów pracy (Wyjście, W Domu, Noc, Własny),



• podaj hasło użytkownika (fabrycznie 123456)

<b>9</b> 90 <del>1</del>	Т	ryb W domu uzbr.	
Po			
	Hasto uzbr.		Nyjście
Kar	N	/prowadż hasło uzbroj.!	
5			/lasny
<u>_</u>	Anuluj	ОК	Wigcz

• alarm zostanie aktywowany po zakończeniu odliczania czasu na wyjście w przypadku alarmu opóźnionego lub od razu w przypadku alarmu natychmiastowego



# 5.3.6 Dezaktywacja funkcji Alarm

Aby wyłączyć funkcje Alarm:

• naciśnij przycisk "Alarm", znajdujący się w prawej części ekranu



następnie naciśnij przycisk "wyłącz"

<b>9</b> 901				
Polącz	Panel	Inf.	V doma	Wyjście
Kamery	sos	Ustawienia	Noc	Wlasny
0				🔓 Włącz

• następnie podaj hasło użytkownika(fabrycznie 123456)

• 9901			
	Rozbroj. tr	yb zewn.	
Po			
	Hasto rozbr		
Mo	Wprowad	ź hasło uzbroj.!	
	Amului	OK	

## 5.3.7 Zarządzanie zdarzeniami alarmowymi

Aby wyświetlić historię alarmów:

• otwórz menu Informacje

<b>9</b> 901			
Połącz	Panel	Int.	00:28 30-11-1999 Wt.
Kamery	sos	Ustawienia	
0			🔓 Włącz

- wybierz zakładkę Rejestr alarmów >> Nieprzeczytane
- Na ekranie zostanie wyświetlona lista zdarzeń alarmowych z podziałem na wszystkie oraz nieprzeczytane, zawierająca informacje o czasie zajścia zdarzenia, numerze strefy oraz typu czujnika

<u></u>	Instrukcja obsługi i ins	talacji. Wideomonit
9901	Rejestr alarmów	
🖕 Rejestr alarmów	Wszystkie Nieprzeczytane	
🔢 Wiadomości		
	VEdvaui Tallisuni	

• Aby usunąć wybrane zdarzenia naciśnij przycisk "Edytuj" i wskaż zdarzenia, aby usunąć wszystkie zdarzenia naciśnij przycisk "Usuń"

# 5.4 Ustawienia ogólne

## 5.4.1 Data i czas

Domyślnie wideomonitor automatycznie synchronizuje datę i godzinę z panelem zewnętrznym (serwerem SIP), istnieje jednak możliwość ręcznego ustawienia strefy czasowej oraz serwera synchronizacji czasu (NTP) z poziomu monitora:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Czas



- na ekranie pojawi się pole wyboru strefy czasowej i konfiguracji serwera NTP
- kliknij pole Strefa czasowa aby ustawić odpowiednią strefę

• 9901	C	gólne	
J Dzwone	Strefa c	zasowa	ine
	GMT+05:30	GMT+05:45	
🏠 Alarm	GMT+06:00	GMT+06:30	
Ust. tryb	GMT+07:00	GMT+08:00	
Cgólne Ogólne	GMT+09:00	GMT+09:30	
i Inf o pro			

 aby włączyć serwer NTP naciśnij przycisk OFF w sekcji NTP, a następnie wypełnij pola konfiguracji serwera

## 5.4.2 Ustawienia ekranu

System umożliwia zmianę jasności ekranu, czasu wygaszenia ekranu oraz uruchomienie trybu czyszczenia ekranu. W tym celu:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Ekran
- aby ustawić jasność ekranu kliknij przycisk plus/minus w sekcji Jasność
- aby zmienić czas wygaszania ekranu kliknij przycisk plus/minus w sekcji Czas wygaszacza (maksymalny czas wynosi 30 minut)





• aby uruchomić tryb czyszczenia ekranu naciśnij przycisk Wyczyść, ekran dotykowy zostanie zablokowany na 10 sekund, aby umożliwić czyszczenie

#### 5.4.3 Hasło użytkownika

System umożliwia zmianę hasła do ustawień użytkownika. W tym celu:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Hasło użytkownika
- na ekranie wyświetli się menu umożliwiające zmianę fabrycznego hasła użytkownika
- w polu Nowe hasło oraz Potwierdź hasło wprowadź nowe hasło
- następnie naciśnij przycisk OK aby zapisać zmiany

	<b>9901</b>		Ogóln	e			
J	Dzwonek	Czas	Ekran	Hasło użytk	Kod QR	Inne	
<b>.</b>	DND						
٢	Alarm		Nowe	hasło:			
E	Тгуb						
2	Przekierowanie		Potwie	erdź hasło:			
\$	Ogólne						
i	Inf o prod.		F				
5-1	Kamery			OK			

#### 5.4.4 Czas podglądu kamery oraz nagrania wideo

System umożliwia zmianę czasu podglądu kamery panelu zewnętrznego oraz czasu nagrania wideo z tej kamery. W tym celu:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Inne
- naciśnij plus / minus w polu Czas monitorowania aby zmienić czas podglądu

<b>9</b> 901		Ogólı	ne		
J Dzwonek	Czas	Ekran	Hasło użytk	Kod QR	Inne
). DND	Czas podglądu(s)		Czas na	agrania(s)	
🏠 Alarm	300 Czas wiadomości	PAN(s)	300 Czas ro	zmowy PAN(s)	
Tryb	90		120		
🙄 Przekierowanie	Włącz interkom		Czas p	ołączenia interkom(	(m)
🌣 Ogólne	Aut. przech		Sygn.D	otyk	
i Inf o prod.	OFF			OFF	
🏷 Kamery	Czas Auto-otwarci	e(m)			

 naciśnij plus / minus w polu Czas nagrania aby zmienić czas nagrania wideo z kamery panelu zewnętrznego

## 5.4.5 Czas wiadomości oraz czas rozmowy

System umożliwia zmianę długości wiadomości audio-wideo, nagrywanej za pomocą panelu zewnętrznego (funkcja Wiadomości gościa) oraz czasu rozmowy z panelem zewnętrznym. Aby zmienić długość nagrania wiadomości:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Inne
- naciśnij plus / minus w polu Czas wiadomości PAN

	♥ 9901		Ogóln	e				)
J	Dzwonek	Czas	Ekran	Has	ło użytk	Kod QR	Inne	
<b>_</b> ).	DND	Czas podglądu(s)			Czas nagr	ania(s)		
	Alarma	300			300			
-	Alaini	Czas wiadomości	PAN(s)		Czas rozm	nowy PAN(s)		
E	Tryb	90			120			
2	Przekierowanie	Włącz interkom			Czas połą	czenia interkom	(m)	
		ON			10			
\$	Ogólne	Aut. przech			Sygn.Doty	k		
i	Inf o prod.	OFF			OF	FF		
		Czas Auto-otwarc	ie(m)					
5-4	Kamery	3	io 🕂					

Aby zmienić długość rozmowy z panelem zewnętrznym:

- otwórz menu Ustawienia i podaj Hasło Użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Inne
- naciśnij plus / minus w polu Czas rozmowy PAN

#### 5.4.6 Interkom, czas rozmowy dla funkcji Interkom

System umożliwia włączenie lub wyłączenia funkcji Interkom, czyli możliwości wykonywania połączeń audio pomiędzy monitorami zainstalowanymi w obrębie tego samego mieszkania lub budynku (w przypadku budynku / systemu zależnie od topologii systemu) oraz zdefiniowanie czasu rozmowy dla tej funkcji.

Aby włączyć lub wyłączyć Interkom:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Inne
- naciśnij przycisk ON/OFF w polu Włącz interkom

Aby zdefiniować czas rozmowy dla funkcji Interkom:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Inne
- naciśnij plus / minus w polu Czas połączenia interkom



#### 5.4.7 Funkcja Zrób zdjęcie, sygnalizacja dotyku ekranu

System umożliwia automatyczne wykonywanie zdjęć osób dzwoniących (gości) i zapis ich na karcie pamięci wideomonitora (funkcja Zrób zdjęcie wymaga instalacji karty pamięci) oraz włączenie / wyłączenie sygnalizacji akustycznej dotknięcia ekranu.



Aby włączyć / wyłączyć funkcję Zrób zdjęcie:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Inne
- naciśnij przycisk ON/OFF w polu "Aut. Przech"

Aby włączyć / wyłączyć sygnalizację dotyku ekranu:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Inne
- naciśnij przycisk ON/OFF w polu "Sygn.Dotyk"

	<b>9</b> 901	Ogólne					
J	Dzwonek	Czas	Ekran	Has	ło użytk	Kod QR	Inne
	DND	Czas podglądu(s)			Czas nag	rania(s)	
	Alarm	300			300		
		Czas wiadomości	PAN(s)		Czas rozn	nowy PAN(s)	
E	Tryb	90			120		
2	Przekierowanie	Włącz interkom			Czas poła	ączenia interkom	i(m)
~	Orálna	ON			10		
4	Ogoine	Aut. przech		$\left( \right)$	Sygn.Doty	/k	
i	Inf o prod.	OFF			0	FF	
	Kamery	Czas Auto-otwarc	ie(m) 60 <b>+</b>				

#### 5.4.8 Funkcja Auto-otwarcie

Funkcja Auto-otwarcie umożliwia automatyczne otwarcie wejścia w zadanym przedziale czasu po otrzymaniu wywołania z panelu zewnętrznego oznaczonego w ustawieniach wideomonitora jako Panel Główny. Możliwe jest otwarcie przekaźnika panelu zewnętrznego lub przekaźnika dodatkowego w module BCS-MODKD2, podłączonego do panelu zewnętrznego.

W momencie przyjścia połączenia z panelu zewnętrznego wideomonitor działa w trybie uśpienia, tzn. połączenia przychodzące są zapisywane w historii połączeń, ale nie powodują wyświetlenia interfejsu rozmowy, ani wyemitowanie sygnału dzwonka. Jednakże w odpowiedzi na wywołanie wideomonitor automatycznie aktywuje wyjście przekaźnikowe w panelu zewnętrznym (otwiera drzwi).

Funkcja ta jest uruchamiana ręcznie przez użytkownika z poziomu ekranu głównego i wymaga podania hasła użytkownika do wideomonitora (domyślnie 123456). Po jej załączeniu jest ona aktywna przez wskazany w ustawieniach monitora czas po czym wygasa (monitor wraca do normalnego trybu pracy).



Aby korzystać z funkcji Auto-otwarcie należy najpierw wskazać, które wyjście przekaźnikowe ma zostać otwarte. W tym celu:

- otwórz menu Ustawienia systemu (po przytrzymaniu przycisku Ustawienia przez 7s.) i podaj hasło instalatora (podane przy inicjalizacji wideomonitora)
- wybierz zakładkę Ustawienia MON
- do wyboru mamy AutoOtwarcie1 lub AutoOtwarcie2 przypisane do Panelu zdefiniowanego w wideomonitorze jako Panel Główny:
  - > AutoOtwarcie1 = przekaźnik w panelu zewnętrznym
  - > AutoOtwarcie2 = przekaźnik w module BCS-MODKD2
- naciśnij wskazane wejście aby korzystać z funkcji Auto-otwarcie

<b>9</b> 901			
Sieć	Nr. lokalu	9901	Główny
Ustawienia MON	IP Główny		
Serwer SIP	Użytk. MON_Gł		
Ustawienia PAN	Hasło MON_Gł		
Szukaj urządz.	Wersja		
Domufine	SSH	ON	
Domysine	AutoOtwarcie1	ON AutoOtwarcie2	OFF
Reset Wiad.		ОК	

Następnie należy określić czas, przez który funkcja ma działać:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Ogólne >> Inne





• w polu Czas Auto-otwarcie wprowadź czas wyrażony w minutach

Po zdefiniowaniu ww. parametrów funkcję Auto-otwarcie należy ręcznie uruchomić z poziomu ekranu głównego wideomonitora:

• naciśnij zielony przycisk Włącz w prawym dolnym ekranie monitora



• następnie podaj hasło użytkownika wideomonitora (domyślnie 123456)

<b>9</b> 901		
Polącz	Aktywacja Auto-otwarcie 🛛 🗙	
	Hasto	Wyjście
Kamery	Podaj hasło użytkownika aby włączyć Auto-otwarcie.	
1 mart	Anuluj OK	Własny
		🔓 Wlącz

 wideomonitor potwierdzi uruchomienie funkcji Auto-otwarcia za pomocą ikony "Otwarta kłódka" w lewym górnym narożniku ekranu głównego, oraz za pomocą zmiany koloru ikony Włącz/wyłącz auto-otwarcie w prawym dolnym rogu ekranu



 aby wyłączyć przed czasem funkcję Auto-otwarcie naciśnij czerwony przycisk Wyłącz w prawym dolnym ekranie monitora i podaj hasło użytkownika wideomonitora (domyślnie: 123456)

## 5.5 Informacja o produkcie

## 5.5.1 Wersja firmware, restart systemu

Aby sprawdzić wersję firmware'u lub wykonać restart systemu:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Informacje o produkcie
- na ekranie wyświetli się wersja firmware oraz przycisk umożliwiający restart

	<b>9</b> 901	Inf o prod.	•	
J	Dzwonek			
<b>_</b> ).	DND	Wersja Systemu: NSS_PolEng_P_SIP Wersja MCU: MCU_P_V0.000.0000.0.R.20000000		
٢	Alarm	Wersja firmware Security : V1.3		
-	Tryb	Język		
2	Przekierowanie			
۵	Ogólne			
6	Inf o prod.	Format.kartySD Wysuń kartę SD		
5-1	Kamery			



#### 5.5.2 Stan karty pamięci, formatowanie karty pamięci

Aby sprawdzić stan karty pamięci lub wykonać formatowanie karty:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Informacje o produkcie
- na ekranie wyświetli się informacja o stanie zajętości karty pamięci oraz przycisk umożliwiający przeprowadzenie formatowania oraz wysunięcie karty

	<b>9</b> 901	Inf o prod.
J	Dzwonek	
<b>_</b> ).	DND	Wersja Systemu: NSS_PolEng_P_SIP Wersja MCU: MCU_P_V0.000.0000.0.R.20000000
٤	Alarm	Wersja firmware Security : V1.3
H	Тгуb	Restart systemu Język
2	Przekierowanie	
٠	Ogólne	
ð	Inf o prod.	Format.kartySD Wysuń kartę SD
54	Kamery	

#### 5.6 Zmiana języka

System umożliwia zmianę języka menu, w tym celu:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Informacje o produkcie >> Język

9901	Inf o prod.	2 🗇 🔒
J Dzwonek		
. DND	Wersja Systemu: NSS_PolEng_P_SIP Wersja MCU: MCU_P_V0.000.0000.0.R.20000000	
🏠 Alarm	Wersja firmware Security: V1.3	
Tryb	Restart systemu Język	
Przekierowanie		
🗘 Ogólne	Stan zapisu karty SD: UW/UM	
Inf o prod.	Format.kartySD Wysuń kartę SD	
s Kamery		
		Resident and a second second



- podaj ponownie hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz język (dostępna jest wersja polska oraz angielska) i potwierdź

#### 5.7 Dodanie kamery CCTV

System umożliwia dodanie do każdego wideomonitora do 32 kamer IP marki BCS Line, Point, View, Basic oraz innych producentów, wspierających protokół Onvif (2.4). Aby dodać kamerę IP do wideomonitora:

- otwórz menu Ustawienia i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Kamery i naciśnij przycisk Dodaj

	<b>9</b> 902	Kamery	2	♠
5	Dzwonek			
<b>.</b>	DND			
÷	Alarm			
H	Tryb			
U	Przekierowanie			
٠	Ogólne			
i	Inf o prod.			
51	Kamery			

- na ekranie pojawi się okno umożliwiające dodanie kamery IP
- zdefiniuj następujące parametry:
  - ✓ IPC0 Nazwa: opis kamery
  - ✓ IP: adres IP kamery
  - ✓ **Nazwa użytkow.:** admin (fabrycznie dla kamer BCS)
  - ✓ **Hasło:** hasło do użytkownka admin kamery
  - Port: rtsp / http kamery, zależnie od dostawcy (dla BCS Line: 554, dla BCS Point, View, oraz Basic: 554 lub 80)
  - Strumień: główny lub dodatkowy (zależnie od ustawień kamery, max wspierana rozdzielczość to WVGA lub 720p zależnie od modelu monitora)
  - ✓ Protokół: Lokalny dla kamer serii BCS Line; Onvif dla kamer Point, View, Basic, oraz kamer innych producentów
  - Kanał: pozostaw 1 dla kamer IP (dla rejestratorów należy wskazać numer kanału wideo)
  - IPC: IPC domyśnie kamera IP; NVR, DVR, HCVR, XVR typ rejestratora (kompatybilność: rejestratory BCS Line po prywatnym protokole, pozostałe wybrane modele rejestratorów BCS z innych linii, oraz rejestratory innych



#### producentów za pomocą Onvif)

	<b>e</b> 990		Kan	nery			<mark>2</mark>	
P	Dawond		AddlF	PC_32				
	DZWONE	IPC32 Nazwa	Kamery		1	*		
۵.	DND	IP	192 . 168 . 1	. 129				
٢	Alarm	Nazwa użytkow.	admin					
E	Tryb	Hasto:	•••••					
• 14	Destin	Port	554					
6	Przekier	Strumień	Dodatkowy		-			
\$	Ogólne	Protokół	Lokalny		•			
i	Inf o pro	Kanał	1			IPC		
51	Kamery	Anuluj				ОК		
		STATES AND AND AND A STATES						

- naciśnij przycisk "OK" by zachować zmiany
- po zapisaniu ustawień kamera pojawi się na liście kamer



#### Uwaga:

Aby na monitorze wyświetlać obraz z kamer IP należy w kamerze aktywować dodatkowy strumień wideo (o niższej rozdzielczości) i ustawić rozdzielczość tego strumienia na 720p lub WVGA, zależnie od rozdzielczości wspieranej przez wideomonitor. Obsługiwany kodek wideo to H264. W przypadku kamer BCS Point, View, Basic, oraz innych producentów kamera musi mieć włączony protokół Onvif.



Aby wyświetlić obraz z kamery IP:

- naciśnij przycisk Kamery na ekranie głównym wideomonitora
- na ekranie pojawi się obraz z kamery zaprogramowanej jako pierwsza
- za pomocą przycisków na ekranie można zmienić kanał wideo na kolejną kamerę, zgodnie z kolejnością programowania



System umożliwia także wyświetlenie obrazu ze wskazanej przez użytkownika kamery IP. W tym celu:

• Naciśnij przycisk Panel na ekranie głównym wideomonitora



- Następnie wybierz zakładkę Kamery i wskaż, z której kamery obraz ma zostać wyświetlony
- za pomocą przycisków na ekranie można zmienić kanał wideo na kolejną kamerę, zgodnie z kolejnością programowania

<u>ics</u> "		Seria BCS-MON7XXX
<b>9</b> 902	Kamery	
Panel		
Samery	0	
🛨 Ulubione	amery 💉 📩	

## 5.8 Przekierowanie połączeń

System umożliwia przekierowanie połączenia z panelu zewnętrznego na inny wideomonitor w sytuacji gdy monitor, na który dzwonimy:

- jest zajęty
- nie odbiera
- zawsze

W tym celu :

- otwórz Ustawienia użytkownika i podaj hasło użytkownika (domyślnie 123456)
- wybierz zakładkę Przekierowanie
- następnie w wybranym polu wpisz numer monitora na który chcesz przekierować rozmowę, np. 2#0 i uruchom tą funkcję za pomocą przycisku OFF/ON
- naciśnij OK aby zapisać ustawienia

	<b>9</b> 901	Przekierowanie	8 🖬 🏠
J	Dzwonek		
<b>.</b>	DND		
¢	Alarm		OFF
-	Тгур	Zajęty	OFF
C	Przekierowanie		
\$	Ogólne	Brak odpowiedzi	OFF
i	Inf o prod.	ОК	
	Kamery		



# 6. Ustawienia systemu

#### 6.1 Inicjalizacja wideomonitora

Wideomonitory z firmware w wersji SIP v4.3 lub nowszym wymagają początkowej inicjalizacji przed rozpoczęciem pracy. Ekran inicjalizacji pojawi się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. Inicjalizacja może być także wykonana za pośrednictwem programu narzędziowego VDP Config.

Użytkownik musi zdefiniować własne hasło do ustawień systemu oraz podać adres email, który będzie służył do odzyskiwania hasła. Hasło systemowe jest niezbędne, aby uzyskać dostęp do ustawień systemu wideomonitora, wykonać jego aktualizację, oraz by zdefiniować Monitory Dodatkowe.

Device Init					
Password					
Confirm Pwd					
Email					
ОК					

#### Uwaga:

Przywrócenie wideomonitora do ustawień fabrycznych wymaga ponownej inicjalizacji urządzenia. Zaleca się podanie podczas inicjalizacji adresu email, służącego do odzyskiwania hasła. W przypadku gdy hasło zostanie zagubione, a procedura przywracania hasła nie została poprawnie zdefiniowana przy inicjalizacji, należy wysłać wideomonitor do serwisu.

#### 6.2 Informacje wstępne

System wymaga inicjalizacji każdego urządzenia, nadania odpowiedniego adresu IP, oraz zdefiniowania panelu zewnętrznego pełniącego rolę serwera SIP (patrz: Instrukcja do paneli zewnętrznych). Następnie każdy z wideomonitorów musi posiadać:

• nadany Numer lokalu – zgodny z Listą lokali zaprogramowany w panelu



zewnętrznym

- wskazany Serwer SIP wybrany panel zewnętrzny
- zaprogramowaną Listę paneli zewnętrznych, z których ma odbierać połączenia

W sytuacji, gdy w jednym lokalu będzie więcej niż jeden wideomonitor należy jeden wideomonitor ustawić jako monitor Główny, natomiast pozostałe jako monitory Dodatkowe. W monitorach Dodatkowych należy zdefiniować następujące parametry:

- zmienić tryb pracy wideomonitora z Głównego na Dodatkowy
- następnie wskazać w ustawieniach monitora adres IP monitora Głównego, oraz podać do niego hasło oraz użytkownika
- po wykonaniu powyższych kroków wideomonitor Dodatkowy automatycznie pobierze z monitora Głównego ustawienia serwera SIP oraz listę paneli zewnętrznych, ze strony użytkownika pozostanie jednak konieczność aktywacji przyjmowania połączeń z poszczególnych paneli zewnętrznych za pomocą przycisku "Stan włączony" (Ustawienia systemu>>Ustawienia PAN>>Stan włączony>>ON)

#### 6.3 Wejście w Ustawienia Systemu

Menu Ustawienia Systemu służy do konfiguracji lokalnych parametrów monitora, ustawień sieciowych, serwera SIP, danych dotyczących wejść (paneli zewnętrznych) w systemie, oraz umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych monitora.

Aby wejść do ustawień systemu:

 wciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk Ustawienia, znajdujący się na ekranie głównym (do momentu pojawienia się okna Weryfikacja hasła)



 wprowadź hasło do ustawień systemu podane podczas jego inicjalizacji i naciśnij przycisk OK



#### 6.4 Ustawienie numeru lokalu

Numer lokalu jest to numer wideomonitora, przy pomocy którego będzie on wywoływany z panelu zewnętrznego. W systemach wielorodzinnych Numer lokalu zazwyczaj jest tożsamy z administracyjnym numerem mieszkania.

Dla systemów jednorodzinnych z panelem jednonumerowym nie ma potrzeby zmiany tego parametru. Zalecane jest pozostawienie ustawień fabrycznych (9901#0) ponieważ każdy jednorodzinny panel zewnętrzny ma już zaprogramowaną fabrycznie Listę lokali z zakresem numerów **9901#0 – 9901#9.** 

Numer lokalu 9901#0 oznacza Monitor Główny, natomiast Numery lokali od 9901#1 do 9901#9 oznaczają Monitory Dodatkowe, zainstalowane w tym samym mieszkaniu. Oznacza to, że w jednym mieszkaniu można zainstalować do 10 wideomonitorów dla systemu jednorodzinnego. Dla systemów wielorodzinnych maksymalna zalecana ilość wideomonitorów w tym samym mieszkaniu wynosi 5.

#### Uwaga:

W przypadku systemów dla kilku abonentów, bądź wielorodzinnych można zastosować dowolną numerację z zakresu mieszkań od 1 do 1500 z uwzględnieniem następującej zasady:

- Numery mieszkań przypisane do monitorów muszą być identyczne jak te, zaprogramowane w menu Lista lokali w panelu zewnętrznym
- Oznacza to, że jeśli w mieszkaniu będzie tylko jeden monitor można zastosować numerację bez symbolu # i dodatkowego oznaczenia cyfrą po znaku #, np.: 1, 2, 3, 9901, itd.



 Natomiast jeśli w lokalu będzie zainstalowany więcej niż jeden monitor, wówczas należy zastosować numerację zawierającą znak # oraz następującą po nim cyfrę porządkową od 0 do 9, np.: 1#0, 1#1, 2#0, 2#1, 9901#0, 9901#1, itd.

Oznacza to, że na przykład jeśli w lokalu 1 są dwa monitory, to muszą one mieć przypisane Numery lokalu 1#0 oraz 1#1 i takie same numery muszą się znaleźć na Liście lokali w panelu zewnętrznym (włączając znak # i następującą po nim cyfrę).

Aby zmienić Numer lokalu przypisany do monitora:

- wejdź w ustawienia systemu (patrz: punkt 6.3)
- kliknij zakładkę Ustawienia MON
- kliknij na pole Nr. lokalu i wprowadź nowy numer
- kliknij "OK" aby zapisać zmiany

<b>9</b> 901		Ustawienia MON		
Sieć	Nr. lokalu	9901	Główny	
Ustawienia MON	IP Główny	P G I ówny 0.0.0.0		
Serwer SIP Użytk. MON_Gł		admin		
Ustawienia PAN	Hasło MON_Gł			
Szukaj urządz.	Wersja			
Domyślne	SSH			
	AutoOtwarcie1	ON AutoOtwarcie2		
Reset Wiad.		ОК		

#### 6.4.1 Ustawienia Monitora dodatkowego

Aby ustawić wideomonitor w tryb pracy jako Monitor dodatkowy:

- wejdź w ustawienia systemu (patrz: punkt 6.3)
- kliknij zakładkę Ustawienia MON
- kliknij pole Główny

<b>9</b> 901		Ustawienia MON		
ieć	Nr. lokalu	9901		Główny
tawienia MON	IP Główny			
Serwer SIP				
Istawienia PAN	Hasło MON_Gł	sio MON_Gi		
izukaj urządz.	Wersja			
	SSH			
	AutoOtwarcie1		utoOtwarcie2	OFF
eset Wiad.		ок		

 opis pola zmieni się na Dodatkowy, oraz staną się aktywne następujące pola: IP Główny, Użytkownik MON\_Gł, Hasło MON\_Gł

9901		Ustawienia MON
Sieć	Nr. lokalu	9901 Dodatkowy
Ustawienia MON	IP Główny	0 . 0 . 0 . 0
Serwer SIP	Użytk. MON_GI	admin
Ustawienia PAN	Hasło MON_G	•••••
Szukaj urządz.	Wersja	20200317 V4.800,00NS002.1 R
Domválne	SSH	
TER DESCRIPTION TRACTOR	AutoOtwarcie1	ON AutoOtwarcie2 OFF
Reset Wiad.		ок

 kliknij na pole Nr. lokalu i wprowadź nowy numer uwzględniając zapis Numeru lokalu ze znakiem #, np.:

Numer Monitora dodatkowego dla lokalu 1 będzie miał zapis 1#1, 1#2, itd.

- Następnie wypełnij pola poniżej: IP Główny: wprowadź adres IP Monitora głównego Użytkownik MON\_Gł: admin (jest to domyślny użytkownik w Monitorze głównym) Hasło MON\_Gł: hasło do ustawień systemu w Monitorze Głównym
- kliknij "OK" aby zapisać zmiany



#### 6.5 Nadanie adresu IP monitora

Fabrycznie każdy monitor ma nadany adres IP 192.168.1.109. Należy pamiętać, że każde urządzenie w systemie powinno mieć unikalny adres IP, oraz, że adresacja urządzeń powinna odpowiadać adresacji w sieci LAN, do której system będzie podłączany. W przypadku wideomonitorów można nadać stały adres IP lub skorzystać z funkcji DHCP. Urządzeniu zostanie wówczas automatycznie przypisany adres z routera DHCP.

Aby zmienić ustawienia sieciowe monitora:

- wejdź w ustawienia systemu (patrz: punkt 6.3)
- kliknij zakładkę Sieć
- na ekranie otworzy się okno konfiguracji ustawień sieciowych urządzenia
- wprowadź nowy adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną lub włącz DHCP



#### 6.6 Przypisanie serwera SIP

Aby system działał poprawnie w każdym wideomonitorze należy wprowadzić ustawienia serwera SIP, który odpowiada za pracę systemu. Dotyczy to każdego wideomonitora zdefiniowanego jako Monitor główny. Wideomonitory pracujące jako Monitor dodatkowy pobiorą ustawienia serwera SIP z Monitora głównego. Serwerem SIP jest wskazany panel zewnętrzny (patrz: Instrukcja konfiguracji paneli zewnętrznych).

Aby wprowadzić ustawienia serwera SIP należy:

- wejdź w ustawienia systemu (patrz: punkt 6.3)
- kliknij zakładkę Serwer SIP

<b>9</b> 901		Serwer SIP
Sieć	IP serwera	192 . 168 . 1 . 110
Ustawienia MON	Port sieciowy	5060
Senver SIP	Nazwa użytkow.	9901
	Hasło rejestracji	•••••
Ustawienia PAN	Domena	
Szukaj urządz.	Nazwa użytkow.	
Domyślne	Hasło logowania	
	Stan włączony	ON CON CONTRACTOR

• następnie wprowadź następujące parametry:

IP serwera: adres IP panelu zewnętrznego ustawionego jako serwer SIP Port sieciowy: 5060 (nie należy zmieniać) Nazwa użytkownika: nie można edytować (jest to numer lokalu wideomonitora) Hasło rejestracji: nie należy zmieniać tego parametru (jest to hasło do rejestracji w serwerze SIP, fabrycznie: 123456) Domena: VDP Nazwa użytkownika: admin (użytkownik panelu zewnętrznego) Hasło logowania: hasło do użytkownika admin w panelu zewnętrznym Stan włączony: ustawić w pozycję ON

# 6.7 Przypisanie paneli zewnętrznych

Aby system działał poprawnie w każdym wideomonitorze oprócz ustawień serwera SIP należy także przypisać listę paneli zewnętrznych, jakie mają być obsługiwane przez wideomonitor. Dotyczy to każdego wideomonitora zdefiniowanego jako Monitor główny. Wideomonitory pracujące jako Monitor dodatkowy pobiorą ustawienia serwera SIP z Monitora głównego. W przypadku wideomonitorów pracujących jako Monitory dodatkowe pozostaje jedynie akceptacja połączeń z każdego panelu zewnętrznego na liście za pomocą przycisku "Stan włączony". Po włączeniu tej opcji połączenie z panelu zewnętrznego będzie spływało zarówno do Monitora głównego, jak i do Monitora dodatkowego.

Aby zdefiniować panel zewnętrzny w wideomonitorze należy:

• wejść w ustawienia systemu (patrz: punkt 6.3)



następnie wybrać zakładkę Ustawienia PAN

<b>9</b> 901		Ustawienia PAN	
Sieć	Nazwa PAN_gł	Główny PAN	
	Adres IP PAN	192 . 168 . 1 . 110	
	Nazwa użytkow.	admin	
Serwer SIP	Hasło:	•••••	
Ustawienia PAN	Stan włączony		
	Nazwa PAN_dod1		
Szukaj urządz.	Adres IP PAN	0 . 0 . 0	
Domyślne	Nazwa użytkow.	admin	
	Hasło:	•••••	
Reset Wiad.	Stan włączony	OFF OFF	< >

- wprowadź adres IP oraz nazwę panelu zewnętrznego
- podaj nazwę użytkownika i hasło do panelu zewnętrznego
- przełącz przycisk w polu Stan włączony na pozycję ON po jego naciśnięciu zmiany zostaną zapisane
- aby dodać kolejne panele zewnętrzne należy powtórzyć opisaną wyżej procedurę

#### Uwaga:

W przypadku modyfikacji ustawień paneli zewnętrznych po wprowadzeniu zmian, aby zapisać ustawienia należy przełączyć przycisk Stan włączony w pozycję OFF, a następnie przełączyć z powrotem na pozycję ON, w przeciwnym razie po opuszczeniu zakładki Ustawienia PAN monitor na zapisze wprowadzonych zmian.

Opisana powyżej procedura dotyczy jedynie wideomonitorów oznaczonych jako Monitory główne. W Monitorach dodatkowych lista paneli zewnętrznych zostanie automatycznie zsynchronizowana z ustawieniami Monitora głównego. W przypadku wideomonitorów pracujących jako Monitory dodatkowe pozostaje jedynie akceptacja połączeń z każdego panelu zewnętrznego na liście za pomocą przycisku "Stan włączony". Monitory dodatkowe poza zmianą statusu przyjmowania połączeń (przycisk "Stan włączony") nie mają możliwości edycji Listy paneli zewnętrznych, która jest programowana w Monitorze głównym.

<b>9</b> 901		Ustawienia PAN	
Sieć	Nazwa PAN_gł	Główny PAN	
	Adres IP PAN	192 . 168 . 1 . 110	
Ustawienia MON	Nazwa użytkow.	admin	
Serwer SIP	Hasto:	•••••	
Ustawienia PAN	Stan włączony	OFF	
	Nazwa PAN_dod1		
Szukaj urządz.	Adres IP PAN	0.0.0.0	
Domyślne	Nazwa użytkow.	admin	
	Lineter		

# 6.7 Przywrócenie ustawień domyślnych

- wejdź w ustawienia systemu (patrz: punkt 6.3)
- kliknij zakładkę Domyślne
- potwierdź naciskając przycisk OK
- wszystkie ustawienia wideomonitora poza adresem IP zostaną przywrócone do wartości domyślnych

<b>9</b> 901	Szukaj	urządz.	
Sieć	Domy	ślne	
Ustawienia			
Serwer SIP	Ta czynność przywróci wszystł	ie ustawienia systemu. Potwierdź!	
Ustawienia			
Szukaj urza	Po potwierdzeniu nastąpi restar	d	
Domyślne			
Reset Wiac	Anuluj	ОК	iuń

# 6.8 Zmiana adresu email do odzyskiwania hasła

- wejdź w ustawienia systemu (patrz: punkt 6.3)
- kliknij zakładkę Reset wiadomości

P.



w polu Nowy email podaj nowy adres, który będzie służył do odzyskania hasła

9901	Reset Wiad.	2 🚍 🏠
Sieć		
Ustawienia MON	Stary email t <sup>***</sup> @	
Serwer SIP		
Ustawienia PAN	Nowy email	
Szukaj urządz.	Reset Hasla ON	
Domyślne		
Reset Wiad.	ОК	

- potwierdź naciskając przycisk OK
- aby umożliwić odzyskiwanie hasła opcja Reset hasła powinna być włączona ustawiona na pozycję ON

#### 6.9 Odzyskiwanie hasła

Aby zresetować hasło do ustawień systemu monitora:

- naciśnij przycisk Ustawienia przez 7 sekund,
- następnie naciśnij przycisk Zapomniałem hasła

9901				<b>a</b>
Polącz	Panel	Inf.		
		Weryfikacja hasła	× W domu	Wyjście
Kamery	Hasto:	•••••		
	Zapor	n hasta OK	Noc	Własny
O <del></del> ₽				🔓 Włącz

• na ekranie pojawi się kod QR



- zeskanuj kod za pomocą telefonu z dowolną aplikacją do sczytywania kodów QR,
- następnie wyślij zeskanowany link na adres <a href="mailto:support\_gpwd@htmicrochip.com">support\_gpwd@htmicrochip.com</a>,

## Uwaga:

E-mail musi zostać wysłany z adresu, który został podany podczas inicjalizacji monitora!

- × 🚽 🚽 🖻 🖌 🗧 🖬 Password reset - Wiadomość (HTML) a 2 Wiadomość ESET Mywszyscy 10 46 6 X ab Oznacz jako nieprzeczytan 1 N Do kierownika 2 Odpowiedz Odpowiedz Prześlij 🦥 🖓 Wiadomość e-mail. 👻 Przenieś 2 Usuń Przetłumacz Powiekszenie Y Flaga monitująca -1. B. wszystkim dalej Usu Odpowiadanie Szybkie kroki F Przenoszenie Znaczniki Edyto support gpwd <support\_gpwd@htmicrochip.com> Wysłano: pt. 2019.02.01 10:04 Od: Do: @nsssystem.pl DW: Password reset Ternat: 63 Dear valued customer, . The security code for you device (SN N00 ) is 50f5 . The code is valid for only 24 hours. PLEASE KEEP IT CONFIDENTIAL. Contact your local retailer or service engineer for help if there is any problem. Thank you for your support. This email and any information transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error, please delete it from your system. This is a post-only email address that is not monitored for replies. support gpwd 22
- w odpowiedzi otrzymamy kod, który należy użyć do zresetowania hasła,

• na ekranie z wygenerowanym kodem QR naciśnij przycisk Następny,



 następnie wpisz nowe hasło systemowe i podaj kod zabezpieczający otrzymany e-mailem i potwierdź naciskając OK,

9901	Reset has la	2 🗇 🏠
Nowe hasto	э.	
Potwierdź h	asło:	
Kod zabezp		
	ОК	

• hasło do ustawień systemu zostanie zmienione.

# 7. Opis portów

Poniższa rycina prezentuje porty wideomonitora serii BCS-MON7300B(W)-S. W innych modelach rozmieszczenie portów lub ich rodzaj może być różny. Dotyczy to także portu Ethernet – modele BCS-MON7000B(W), BCS-MON7200W-S, BCS-MON7400B(W)-S, oraz BCS-MON7500B(W)-S posiadają port Ethernet wbudowany bezpośrednio w obudowę monitora, natomiast monitory serii BCS-MON7300B(W)-S mają w komplecie adapter Ethernet podłączany do gniazda nr. 1 na poniższej rycinie.



E

Lp.	Nazwa	Opis
		Gniazdo Ethernet – podłączenie LAN lub PoE 802.3 at/af lub passive 48V, w komplecie z monitorem znajduje się adapter umożlwiający wpięcie wtyku RJ45 Uwaga: Monitory BCS-MON7000B(W) oraz BCS-MON7200W-S moga być zasilane tylko i wyłącznie z PoE 24V, za
1 LAI	LAN	pośrednictwem dedykowanego switcha BCS-SP06 wraz z zasilaczem BCS-ZA2425. Podłączenie PoE w standardzie 802.3 at/af lub passive 48V spowoduje uszkodzenie wideomonitora.
		Monitor w wersji 2-żyłowej BCS-MON7200W-2W obsługuje tylko i wyłącznie zasilanie za pomocu 2-żyłowej magsitrali, opartej o zasilanie 24VDC za pośrednictwem adaptera BCS-ADIP. Model ten nie posiada gniazda Ethernet.
2	Port RS232	Do zastosowań serwisowych
3	ALARM	<ul> <li>6 wejść do podłączenia czujników typu NO/NC, w tym dzwonka do drzwi, wyjście masy, wejście zasilania 12VDC, wyjście przekaźnikowe COM/NO Uwaga: Monitory serii BCS-MON7000B(W) nie posiadają wyjścia przekaźnikowego COM/NO.</li> </ul>
4	Port RS485	Do przyszłych zastosowań



Opis złącza Alarm:



# 8. Instalacja

## 8.1 Zawartość opakowania

Zawartość opakowania wideomonitora może się różnić, zależnie od modelu:

- 1. Wideomonitor
- 2. Podstawa montażowa do instalacji naściennej
- 3. Adapter Ethernet dotyczy tylko BCS-MON7300B(W)-S
- 4. Karta pamięci micro SD:
  - 8GB modele: BCS-MON7300B(W)-S oraz BCS-MON7400B(W)-S
  - 4GB BCS-MON7000B(W) posiada kartę 4GB wbudowaną w płytę główną urządzenia
  - Brak karty modele: BCS-MON7200W-S, oraz BCS-MON7500B(W)-S



- Przewód wpinany do złącza Alarm umożliwiający podłączenie czujek alarmowych, zasilania lokalnego 12V DC oraz posiadający wyprowadzone styki wyjścia przekaźnikowego NO/COM (nie dotyczy BCS-MON7000B(W).
- 6. Przewód do złącza RS (dla celów serwisowych, zależnie od modelu).



## 8.2 Montaż

Kroki instalacji:

- Osadź puszkę instalacyjną wraz z doprowadzonymi przewodami na wskazanej wysokości, o ile jest taka potrzeba wynikająca z konstrukcji wideomonitora lub konieczności użycia na przykład wejść alarmowych lub wyjścia przekaźnikowego.
- Przymocuj podstawę monitora do ściany, w taki sposób, aby po instalacji monitora porty urządzenia były wyprowadzone na wysokości osadzonej uprzednio puszki instalacyjnej.
- 3. Podłącz przewody do urządzenia.
- 4. Zamocuj wideomonitor na podstawie montażowej.



# UWAGA:

Montaż wideomonitora może wymagać osadzenia za urządzeniem obudowy podtynkowej celem zakrycia portów oraz połączeń (zalecana jest pogłębiana puszka instalacyjna fi 60mm).