




SP1



### Zawartość

Inteligentna wtyczka WiFi x1  
Instrukcja obsługi x1

### Budowa urządzenia



1. Panel 2. Wtyczka
3. Przycisk ON/OFF 4. Tworzywo odporne na wysoką temperaturę

Uwaga: Przycisk ON/OFF może być również użyty do przywrócenia ustawień fabrycznych. Przytrzymaj, aż dioda będzie migać. Przywracaj ustawienia fabryczne tylko gdy jesteś pewien, że chcesz usunąć wszystkie dane.

### Parametry

Numer modelu: SP1  
Napięcie znamionowe: 230V  
Znamionowy przepływ prądu: 16 A (Max)  
Częstotliwość: 50/60Hz  
Temperatura robocza: -20~45°C  
Wymagany typ sieci: 2.4GHz  
Maksymalna moc wyjściowa: 3680W

### Zainstaluj aplikację „Gosund”

1. Możesz wyszukać aplikacji „Gosund” w App Store Google Play lub skanując poniższy kod QR.
2. Wejdź na ekran rejestracji/logowania i wpisz numer telefonu, aby otrzymać kod weryfikacyjny w celu rejestracji konta.



### Łączenie wtyczki z aplikacją

#### A. Tryb prosty (zalecany)

1. Wtyczka powinna być podłączona do zasilania. Uruchom aplikację „Gosund”, naciśnij „Add Devices” lub „+” w prawym górnym rogu strony i wybierz „Electrical Outlet”.
2. Przytrzymaj przycisk on/off przez 5 sekund, aż dioda będzie szybko migać. Aplikacja przejdzie na stronę dodawania urządzenia.

3. Jeśli dioda miga szybko, potwierdź to w aplikacji;
4. Wybierz swoją sieć WiFi, wpisz hasło oraz potwierdź;
5. Poczekaj aż konfiguracja się ukończy i naciśnij „Done”.

#### B. Tryb AP


1. Wypróbuj tryb AP, jeśli połączenie nie będzie udane w trybie prostym.
  2. Przytrzymaj przycisk on/off aż dioda będzie powoli migać.
  3. Jeśli dioda powoli miga, potwierdź to w aplikacji.
  4. Wybierz swoją sieć 2.4G WiFi, wpisz hasło i potwierdź to w aplikacji.
  5. Naciśnij „Connect now” i wybierz hotspot o nazwie „SmartLife-xxx”, następnie wróć do aplikacji.
  6. Poczekaj aż konfiguracja się ukończy i naciśnij „Completed”.
- Uwaga: jeśli połączenie się nie powiedzie w trybie AP, sprawdź czy twój router jest dwupasmowy. Jeśli jest dwupasmowy, wejdź w jego ustawienia, aby rozdzielić 2.4G oraz 5G i połącz się z 2.4G.

#### Funkcje aplikacji

##### A. Urządzenia

Możesz dodać urządzenia naciskając „+” w prawym górnym rogu.

1. Przełączniki (Switches)  
Przełączniki pozwalają na sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca. Dopóki masz połączenie z internetem, możesz sterować urządzeniem, które jest w domu. Naciśnij ikonę w prawym górnym rogu strony, aby zmienić nazwę urządzenia lub by stworzyć grupę.
2. Regulator czasowy (Timer)  
Możesz ustawić harmonogram włączania i wyłączenia się podłączonych urządzeń. Dzięki temu możesz np. symulować swoją obecność w domu podczas wyjazdu.
3. Odliczanie (Countdown)  
Możesz ustawić czas, po jakim urządzenie się włączy lub wyłączy.
4. Statystyki (Statistics)  
Możesz sprawdzić generowane w czasie rzeczywistym statystyki zużycia energii, jeśli twoje podłączone urządzenie posiada taką funkcję.



#### B. Sceny

1. Naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby dodać szczegóły na temat wybranego urządzenia.
2. Możesz zmienić nazwę urządzenia oraz ustawić sposób sterowania (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT).
3. Możesz dzielić się urządzeniami z rodziną lub stworzyć grupę, aby łatwiej nimi sterować.
4. Za pomocą scen możesz usunąć urządzenie lub przywrócić ustawienia fabryczne.



#### Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Urządzenie jest do użytku wewnętrznego i w suchych pomieszczeniach. Wtyczki powinny być używane w zakresie mocy podanej w instrukcji. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby wymienić urządzenie na nowe, jeśli powstały uszkodzenia podczas transportu. Trzymaj wtyczkę z dala od dzieci. Wkładaj wtyczkę dokładnie i w pełni. Nie rozkręcaj wtyczki, aby nie spowodować uszkodzeń.

#### Połączenie z Amazon Echo

Aby połączyć urządzenie z Amazon Echo, potrzebne jest co następujące: Konto Amazon Alexa oraz Gosund  
Echo Dot lub inne sterowane głosowo urządzenie Amazon Inteligentna wtyczka  
Uwaga: Zmień nazwę urządzenia po udanej konfiguracji. Zaleca się wpisać nazwę łatwą do wymówienia (Amazon Echo chwilowo wspiera tylko język angielski).

Ustaw swój głośnik Echo za pomocą aplikacji Alexa.

1. Zaloguj się na swoje konto Alexa (jeśli nie jesteś zarejestrowany, załóż najpierw konto). Następnie zaloguj się. Kliknij na menu w lewym górnym rogu i następnie „Add Device” i wybierz Amazon Echo.
2. Wybierz urządzenie (np. Echo). Gdy pojawi się odpowiednia strona, przytrzymaj guzik na swoim Echo, aż dioda zaświeci się pomarańczowo. Naciśnij „Continue” w aplikacji (pozostałe usługi sieciowe w tym czasie mogą być niedostępne na telefonie).




#### Sterowanie wtyczką za pomocą głosu

Po wykonaniu poprzednich czynności, możesz sterować inteligentną listwą za pomocą Echo. Należy najpierw powiedzieć „Alexa, discover my devices”.

1. Wykrywanie urządzeń  
Echo rozpocznie wykrywanie urządzeń dodanych w aplikacji „Gosund” i po ok. 20 sekundach wyświetli listę. Możesz również nacisnąć „Discover devices” w aplikacji Alexa, aby wyświetlić urządzenia.  
Uwaga: „Echo” to jedno z trzech nazw aktywujących urządzenie. Pozostałe to „Alexa” oraz „Amazon”.

2. Komendy  
Możesz sterować urządzeniami za pomocą komend takich jak poniżej:  
„Alexa, turn on/off (nazwa wtyczki)”  
„Alexa, turn on lamp”  
„Alexa, turn off lamp”



#### Łączenie z Google Home

Możesz połączyć aplikację Gosund ze swoim Google Home. Aby to zrobić, wejdź na Google Home -> zakładka „Działaj z Google!” (Works with Google) -> Wyszukaj „Gosund” -> Zaloguj się na swoim koncie Gosund -> Autoryzuj.  
Aplikacja Google Home wyświetli dalsze instrukcje.



#### Kontakt

Jeśli masz pytania na temat naszego produktu, skontaktuj się z nami pisząc na adres mailowy service.eu@gosund.com. Nasza obsługa klienta skontaktuje się z państwem najszybciej jak to możliwe.

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Producent: Shenzhen Gosund Technology Co., Ltd  
Strona: www.gosund.com

#### Włącz umiejętność (skill) w aplikacji Alexa

1. Wybierz „Skills & Games” w opcjach i wyszukaj „Gosund” w wyszukiwarce. Wybierz „Gosund” w wynikach i naciśnij „Enable”.
2. Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, które wcześniej zostały użyte do rejestracji. Naciśnij następnie „Gosund” oraz „Authorize”. Jeśli widzisz poniższą stronę, oznacza to, że konto Alexa zostało połączone z Gosund.

Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.  
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.

