

EVERMAX

EVX - IP SERIES

Kamery serii **EVX-IP5xxx-IRW-Ai**

Skrócona instrukcja obsługi



1 Dziękujemy

Dziękujemy za zakup naszej kamery przemysłowej. Skrócona instrukcja zawiera informacje na temat użytkowania kamer sieciowych **EVERMAX** serii **EVX-IP5xxx-IRW-Ai**.

Powiązane z urządzeniem narzędzia i dokumenty są dostępne na stronie internetowej: <https://www.voloud247.com>

UWAGA! SPRAWDŹ PODSTAWOWE INFORMACJE:

- Przed podłączeniem kamery, **uważnie przeczytaj poniższą instrukcję użytkownika**.
- Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w specyfikacji produktów bez wcześniejszego poinformowania. Mając na uwadze stałe modyfikacje i ulepszenia oferowanych urządzeń, niektóre opisane funkcje mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych parametrów.

2 Środki ostrożności

- Unikaj instalowania produktu w środowisku narażonym na wibracje lub wstrząsy oraz trzymaj produkt z dala od zakłóceń elektromagnetycznych (ignorowanie powyższych zaleceń może uszkodzić urządzenie).
- Aby uniknąć gromadzenia się ciepła, zapewnij dobrą wentylację wokół urządzenia i nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Nie instaluj produktów przeznaczonych do użytku wewnętrznego w środowisku, które może być narażone na działanie wody lub innych płynów.
- Nie używaj produktu w ekstremalnie gorących, zimnych, zapyłonych lub bardzo wilgotnych środowiskach.
- Przechowuj urządzenie w suchym, niekorozyjnym środowisku, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

- Unikaj kierowania obiektywu w stronę silnego światła (takiego jak oświetlenie, światło słoneczne lub wiązka laserowa), ponieważ może to uszkodzić sensor.
- Zasilacz musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa, a jego napięcie wyjściowe, prąd, polaryzacja napięcia i temperatura pracy muszą być zgodne z wymaganiami zasilania tego urządzenia.
- Podczas używania tego urządzenia w warunkach burzowych zainstaluj urządzenia odgromowe lub odłącz zasilanie.
- Aby uzyskać wysoką jakość wideo i obrazów, upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest stabilne i płynne.
- Urządzenie może napotkać problemy z bezpieczeństwem sieciowym podczas dostępu do Internetu, wzmocnij ochronę swoich danych osobowych i bezpieczeństwa danych.
- Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za prawidłową konfigurację wszystkich haseł i innych ustawień bezpieczeństwa produktu oraz za właściwe przechowywanie nazwy użytkownika i hasła.



UWAGA: Pod obudową mogą znajdować się niezaizolowane części, stanowiące zagrożenie porażenia prądem dla osoby mającej z nimi kontakt.

Aby wyeliminować ryzyko porażenia, **nie otwieraj obudowy ani tylnej ścianki**. Wewnątrz nie znajdują się żadne części, które służą do obsługi urządzenia. W przypadku usterki wezwij autoryzowany serwis lub zgłoś się do punktu sprzedaży. **Aby uniknąć porażenia nie stosuj innego źródła zasilania niż podane w instrukcji.**

- Urządzenie może generować i/lub emitować fale lub promieniowanie radiowe. Instalacja niezgodna z instrukcją może powodować niepożądane zakłócenia w radiołączności. W przypadku zakłóceń w obszarach mieszkalnych użytkownik zobowiązany jest do ich usunięcia.
- W wyniku prób technicznych urządzenie zostało przetestowane i jest zgodne z ograniczeniami dot. urządzeń cyfrowych klasy B. Stwierdzone wartości zapewniają dostateczną ochronę przed generowaniem zakłóceń w instalacjach komercyjnych/mieszkalnych.



- Urządzenie posiada certyfikat CE.
- Urządzenie spełnia dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/EC.
- Urządzenie posiada certyfikat FCC w klasie B i RoHS.



- Urządzenie zostało oznaczone symbolem zg. z dyrektywą WEEE (2002/96/CE), dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Urządzenie nie jest kwalifikowane jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji w celu recyklingu.

MADE IN CHINA


WYPRODUKOWANO W CHINACH

3 **Montaż**


- Najpierw zamocuj kołki rozporowe w ścianie, a następnie dokręć śruby, jeśli jest to ściana betonowa. Zainstaluj bezpośrednio za pomocą śrub, jeśli jest to ściana drewniana.
- Instalacja wszystkich urządzeń sterujących, wyświetlających, nagrywających i innych urządzeń końcowych kamery powinna być płynna i łatwa w obsłudze.
- Wszystkie kable w pomieszczeniu kontrolnym powinny być prowadzone w korytkach kablowych i otworach wlotowych zgodnie z lokalizacją instalacji urządzeń. Powinny być ułożone, związane schludnie, ponumerowane i trwale oznakowane.
- Zdjęcia w tej instrukcji służą wyłącznie jako odniesienie, prosimy kierować się rzeczywistym obiektem.

Seria Small Bullet


[1] Zamocuj uchwyt na ścianie za pomocą śrub.



[2] Obróć okrągłe złącze i uchwyt, aby dostosować kamerę wzdłużnie i osiowo.




[3] Dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego, aby zakończyć montaż.




Seria Big Bullet

Jeśli masz zewnętrzny slot na kartę, najpierw poluzuj dwie śruby, zdejmij pokrywę karty, włóż kartę pamięci, a na końcu zamocuj pokrywę karty.



Montaż wspornika tylnego:




[1] Zamocuj uchwyt na ścianie za pomocą śrub.


[2] Poluzuj śruby za pomocą klucza imbusowego, aby dostosować kąt widzenia.

[3] Dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego, aby zakończyć montaż.

Montaż wspornika dolnego:




[1] Zamocuj kamerę na uchwycie za pomocą śrub. Głowica uchwytu może być zamontowana wcześniej lub później, a następnie zamocowana na ścianie za pomocą śrub.




[2] Poluzuj śruby w punktach A/B, dostosuj kąt widzenia, dokręć śruby, aby zakończyć instalację.

Seria Conch I





Seria Conch II

[1] Odkręć śruby i zdejmij podstawę.




[2] Zamocuj podstawę na ścianie za pomocą śrub.





[3] Obróć kopułkę do odpowiedniego kąta widzenia, wsuń kamerę w rowek podstawy i dokręć śruby z boku, aby zakończyć montaż.

Seria Conch III




[1] Obróć, aż dwa trójkątne wskaźniki się pokryją, aby zdjąć podstawę.

[2] Zamocuj podstawę na ścianie za pomocą śrub.




[3] Wsuń kamerę w podstawę.




[4] Dostosuj kąt: obróć kamerę do odpowiedniego kąta widzenia, aby zakończyć instalację.


Seria Conch IV




[1] Obróć, a następnie zdejmij pierścień obudowy do góry.



[2] Przyklej naklejki montażowe na ścianie w odpowiednim miejscu.





[3] Wyłam otwór na kabel w podstawie za pomocą szczypiec i zamocuj wiązkę kabli w otworze na kabel.



[4] Zamocuj kamerę na ścianie za pomocą śrub.

[5] Obróć kamerę do odpowiedniego kąta widzenia i dokręć śruby.




[6] Załóż pierścień do góry i dokręć go, aby zakończyć montaż.


Seria Small Dome

Uchwyt szybkiego montażu:


[1] Zamocuj uchwyt szybkiego montażu na ścianie za pomocą śrub.




[2] Dostosuj kąt widzenia, obracając kamerę, a następnie zawieś kamerę w uchwycie, obracając korpus.




[3] Zakończ montaż.




Montaż obudowy:




[1] Zamocuj podstawę obudowy na ścianie za pomocą śrub.



[2] Dostosuj kąt widzenia, obracając kamerę. W przypadku niektórych modeli konieczne jest samodzielne uporządkowanie okablowania przed zamknięciem pokrywy, aby uniknąć wpływu na wygląd i funkcjonalność.



[3] Zamocuj górną pokrywę na obudowie za pomocą 3 śrub.




[4] Montaż zakończony.


Seria Big Dome

Montaż od góry:


Kąt widzenia ustawiony fabrycznie jest dla danego urządzenia dobrany w najkorzystniejszej konfiguracji, ale jeśli potrzebujesz dostosować zakres widzenia kamery:



[1] Poluzuj 4 śruby i zdejmij pokrywę.




[2] Obróć kamerę poziomo i pionowo, aby dostosować kąt.



[3] Zdejmij gumową zatyczkę i zamocuj podstawę za pomocą 4 śrub.


[4] Wsuń korpus kamery w rowek podstawy.



[5] Dokręć, zamocuj kamerę, aby zakończyć montaż.


Seria Big Dome

Montaż na ścianie:




[1] Zamocuj podstawę i płytę montażową uchwytu na korpusie uchwytu za pomocą śrub.

[2] Wsuń korpus kamery w podstawę.




[3] Zamocuj kamerę za pomocą śruby, aby zakończyć montaż.


[4] Zamocuj uchwyt szybkiego montażu na ścianie za pomocą śrub.




[5] Dostosuj kąt widzenia, obracając kamerę, a następnie zawieś kamerę w uchwycie, obracając korpus.




Seria Micro Camera



[1] Poluzuj 2 śruby, aby oddzielić uchwyt od korpusu kamery.



[2] Użyj 4 śrub, aby zamocować uchwyt na suficie lub na ścianie bocznej.



[3] Użyj dwóch śrub, aby zamocować ze sobą korpus kamery i uchwyt.
Nie dokręcaj od razu. Dokręć po dostosowaniu kąta widzenia.

1. Konfiguracja sieci

Domyślny adres IP wszystkich kamer to **192.168.1.168**.

Adres IPv4 komputera musi znajdować się w tej samej sieci co adres IP kamery. Aby umożliwić kamerze płynny dostęp do sieci, zaplanuj dostępne segmenty sieciowe na podstawie rzeczywistego środowiska sieciowego.

Przygotowanie konfiguracji sieci:

[1] Dodaj adres IP w tej samej sieci co 192.168.1.168 (domyślny adres IP kamery) na komputerze, np. 192.168.1.165.

Kroki dodania adresu IP w systemie Windows:

Krok 1: Kliknij [Start] → [Panel sterowania] → [Centrum sieci i udostępniania] → [Połączenie lokalne] → [Właściwości] → [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)] → [Zaawansowane], aby przejść do zaawansowanych ustawień TCP/IP.

Krok 2: Kliknij [Dodaj] w pozycji adresu IP (R), wprowadź adres IP jako 192.168.1.165 i maskę podsieci 255.255.255.0, a następnie kliknij [Dodaj] → [OK] → [OK] → [OK].

[2] Podłącz kamerę i komputer za pomocą kabla sieciowego w tej samej sieci LAN i włącz zasilanie. Połączenie powinno wyglądać następująco (schematyczny diagram przełącznika, urządzenia i komputera połączonych razem):



Kroki konfiguracji sieci są następujące:


Krok 1: Otwórz [Narzędzie wyszukiwania] (wersja 7.2.45.6 i nowsze, zainstaluj Narzędzie wyszukiwania z <https://www.vcloud247.com>).

Krok 2: Sprawdź 192.168.1.168.

Krok 3: Zmodyfikuj adres IP i inne powiązane parametry sieciowe po prawej stronie interfejsu.

Krok 4: Wprowadź nazwę użytkownika (domyślnie admin) i hasło (domyślnie 123456) urządzenia.

Krok 5: Kliknij [Modyfikuj] → [Potwierdź].




Krok 6: Kliknij [Odśwież], aby wyszukać zmodyfikowany adres IP, a konfiguracja sieci zakończy się powodzeniem.

UWAGA: Podczas konfigurowania parametrów sieciowych upewnij się, że adres IPC i adres IPv4 komputera znajdują się w tej samej sieci.

2. Zmiana hasła

Krok 1: Otwórz przeglądarkę IE, wprowadź adres IP kamery (jeśli adres IP nie został zmieniony, wprowadź domyślny adres `http://192.168.1.168`) i naciśnij [Enter].

Krok 2: Wprowadź nazwę użytkownika (domyślnie admin) i hasło (domyślnie 123456) urządzenia, a następnie kliknij [Zaloguj].



Krok 3: Kliknij [Modyfikuj], wpisz hasło, potwierdź hasło, ustaw pytanie zabezpieczające, kliknij [Klucz eksportu] → [OK].

Edit Users

Old Password

User Name

admin

User Type

Admin

Password

Confirm Password

The length of the password is 8 to 31 digits, and only two or more combinations of numbers, lowercase letters, uppercase letters, and special characters (~!@#\$%^&*-_+=|;:./?) can be used

☒ Do you want to set a new security question

Security Issue1

Answer1

Security Issue2

Answer2

Security Issue3


Answer3

Export Key

OK


3. Podgląd na żywo i konfiguracja parametrów

Krok 1: Kliknij [Pobierz wtyczkę do przeglądarki tutaj, zamknij przeglądarkę po zakończeniu pobierania], pobierz wtyczkę, zamknij przeglądarkę i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować wtyczkę.




Krok 2: Otwórz przeglądarkę i zaloguj się ponownie do interfejsu WEB IPC, aby wyświetlić podgląd wideo na żywo.

UWAGA: Jeśli używasz przeglądarki innej niż IE, możesz bezpośrednio przejść do interfejsu podglądu wideo bez instalowania wtyczki.



Krok 3: Kliknij [Konfiguracja], aby przejść do interfejsu konfiguracji urządzenia. Dostępne są konfiguracje lokalne, systemowe, sieciowe, wideo, obrazu, zdarzeń i inne funkcje. Użytkownicy mogą dostosować te funkcje zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, aby osiągnąć najlepszy efekt monitorowania.



4. Dodawanie IPC do NVR

Przed dodaniem urządzeń upewnij się, że adresy IP NVR i IPC znajdują się w tej samej sieci i nie kolidują ze sobą. Kliknij [Konfiguracja] → [Kamera] → [Kamera] → [Wyszukaj] w głównym menu NVR. Sprawdź urządzenia, które chcesz dodać, i kliknij [Dodaj].

UWAGA: W głównym menu NVR możesz również wykonywać operacje, takie jak zmiana ustawień wideo, odtwarzanie wideo, wykrywanie ruchu i ustawienia parametrów kodowania.

5. Dostęp do klienta VMS247

Krok 1: Otwórz przeglądarkę i odwiedź <https://www.vcloud247.com>.

Krok 2: Kliknij [VMS] → [VMS247], aby pobrać najnowszą wersję systemu zarządzania wideo [VMS247].

Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować i dodać urządzenia do przeglądania i zarządzania.

6. Dostęp przez aplikację mobilną

Zeskanuj widoczny kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu możesz dodać urządzenie oraz zdalnie przeglądać i zarządzać nim na telefonie komórkowym.



Zwróć szczególną uwagę na następujące wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności:

- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiegokolwiek strony trzeciej za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody majątkowe, jeśli produkt zostanie wycofany lub usługa zostanie zakończona z następujących powodów: nieprawidłowa instalacja lub użycie produktu niezgodnie z wymaganiami; w celu ochrony interesu narodowego lub publicznego; siła wyższa; lub z przyczyn leżących po stronie Klienta lub strony trzeciej (w tym, ale nie ograniczając się do problemów z użyciem produktów, oprogramowania lub komponentów stron trzecich).
- Sprzedawca nie gwarantuje w żaden sposób, wyraźnie lub domyślnie, że ten produkt nadaje się do określonego celu lub użycia. Ten produkt nie powinien być używany w sprzęcie medycznym, bezpieczeństwa lub innych zastosowaniach, w których awaria produktu mogłaby spowodować zagrożenie życia lub obrażenia ciała, a także w broni masowego rażenia, broni biologicznej i chemicznej. Użycie produktu do celów niebezpiecznych lub nieludzkich, takich jak broń jądrowa, wybuchy jądrowe lub jakiegokolwiek niebezpieczne użycie energii jądrowej. Każda strata lub odpowiedzialność wynikająca z takiego użycia będzie obciążać Klienta.
- Ten produkt, prawidłowo zainstalowany i używany, może wykryć włamanie w określonym obszarze, ale nie może zapobiec wypadkowi lub wynikającym z niego obrażeniom ciała lub szkodom majątkowym. Powinieneś zachować czujność w codziennym życiu i być świadomy środków ostrożności.
- Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie, incydentalne, specjalne lub karne szkody, roszczenia, uszkodzenia mienia lub utratę danych lub plików. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nasza odpowiedzialność nie przekroczy kwoty, którą zapłaciłeś za ten produkt.

Aby pobrać pełne wersje instrukcji, karty katalogowe, certyfikaty CE lub inne pliki konfiguracyjno-opisowe dotyczące urządzeń marki EVERMAX, wejdź na <https://evermax.pl/pobierz> lub zeskanuj widoczny kod QR.

