

**CH3NT** – pilot trzy przyciskowy: góra, stop, dół – 3 kanałowy. (dedykowany do sterownika roletowego)

**CH8NT** – pilot 8-kanałowy do uniwersalnego zastosowania z odbiornikami radiowymi Elmes Elektronik.

Doskonały jako pilot, ale również po ściągnięciu gumowego etui łatwy do zamontowania na każdej powierzchni.

