




SZYBKI START

System parkingowy z wykorzystaniem czujników dalekiego zasięgu



Ustawienia:

- Terminal ID0 [4] Wiegand 26...66 bit, podaje kod karty
- Terminal ID1 [4] Wiegand 26...66 bit, podaje kod karty
- Wyjście REL1 [97] Zamek drzwi - wejście
- Wyjście REL2 [98] Zamek drzwi - wyjście

Pomoc techniczna ROGER jest dostępna w dni robocze:

- od godz. **08.00 do 16.00** pod numerem stacjonarnym **+48 55 267 01 26**
- od godz. **16.00 do 20.00** pod numerem gsm **+48 664 294 087**