


Instrukcja instalacji sterowników urządzeń OP-PR2, OP-PR-RFID

W celu poprawnego zainstalowania sterowników programatora należy odłączyć zbędne urządzenia oraz podpiąć programator do komputera.

1. Uruchomić menadżer urządzeń
2. Znaleźć pozycję FT232R USB UART i kliknąć „aktualizuj oprogramowanie sterownika”



3. W kolejnym oknie – „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterowników”

← Aktualizuj sterowniki — ELFON Serial Port (COM3)

Jak chcesz wyszukać sterowniki?

→ Wyszukaj automatycznie sterowniki

System Windows wyszuka na komputerze najlepszy dostępny sterownik i zainstaluje go na Twoim urządzeniu.

→ Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu sterowników

Znajdź i zainstaluj sterownik ręcznie.

Anuluj

4. Następnie „Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze.”



← Aktualizuj sterowniki — ELFON Serial Port (COM3)

Przejdź do lokalizacji sterowników na komputerze

Szukaj sterowników w tej lokalizacji:

hia\PC-Optima_3.3.0\PC-Optima_3.3.0\Sterowniki\Sterowniki 64bit

Przeglądaj...

☒ Uwzględnij podfoldery

→ Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na moim komputerze

Lista zawiera dostępne sterowniki zgodne z tym urządzeniem oraz wszystkie sterowniki dla urządzeń z tej samej kategorii.

Dalej

Anuluj

5. Klikamy „Dalej”

6. Wybieramy opcję „Z dysku” i wskazujemy lokalizację sterowników 32 lub 64 bitowych. Zależy od naszego systemu operacyjnego. Klikamy „Dalej”

7. Sterowniki zostały zainstalowane poprawnie.



← Aktualizuj sterowniki — USB Serial Port

Wybierz sterownik, który chcesz zainstalować dla tego sprzętu.



Kliknij nazwę producenta i modelu używanego sprzętu, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli masz dysk instalacyjny zawierający żądany sterownik, kliknij przycisk Z dysku.

(Pobieranie listy wszystkich urządzeń)

Z dysku...

Dalej

Anuluj